System-Handbuch LINAX PQ5000-CURRENT LINK

Betriebsanleitung LINAX PQ5000-CURRENT LINK (2021-10)



GMC INSTRUMENTS

Camille Bauer Metrawatt AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen / Schweiz Telefon: +41 56 618 21 11 Telefax: +41 56 618 35 35 E-Mail: info@cbmag.com https://www.camillebauer.com



Rechtliche Hinweise

Warnhinweise

In diesem Dokument werden Warnhinweise verwendet, welche zur persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Sachschäden befolgt werden müssen. Je nach Gefährdungsstufe werden folgende Symbole verwendet:



Ein Nichtbeachten **kann** dazu führen, dass das Gerät nicht die erwartete Funktionalität erfüllt oder beschädigt wird.

Qualifiziertes Personal

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur von Personal gehandhabt werden, welches für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. Qualifiziertes Personal hat die Ausbildung und Erfahrung um Risiken und Gefährdungen im Umgang mit dem Produkt erkennen zu können. Es ist in der Lage die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise zu verstehen und zu befolgen.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur für den von uns beschriebenen Anwendungszweck eingesetzt werden. Die in den technischen Daten angegebenen maximalen Anschlusswerte und zulässigen Umgebungsbedingungen müssen dabei eingehalten werden. Für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Gerätes wird sachgemässer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Lagerung, Montage, Installation, Bedienung und Wartung vorausgesetzt.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments wurde auf Korrektheit geprüft. Es kann trotzdem Fehler oder Abweichungen enthalten, so dass wir für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernehmen. Dies gilt insbesondere auch für verschiedene Sprachversionen dieses Dokuments. Dieses Dokument wird laufend überprüft und ergänzt. Erforderliche Korrekturen werden in nachfolgende Versionen übernommen und sind via unsere Homepage <u>https://www.camillebauer.com</u> verfügbar.

Rückmeldung

Falls Sie Fehler in diesem Dokument feststellen oder erforderliche Informationen nicht vorhanden sind, melden Sie dies bitte via E-Mail an:

customer-support@camillebauer.com

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

1.	Ein	nleitung	5
1	.1	Bestimmung des Dokuments	5
1	.2	Lieferumfang	5
1	.3	Weitere Unterlagen	5
2.	Sic	cherheitshinweise	6
3.	Ge	eräte-Übersicht	6
3	5.1	Kurzbeschreibung	6
3	.2	Systemübersicht	7
3	.3	Verfügbare Messdaten	8
4.	Ме	echanischer Einbau	9
4	.1	Hutschienenmontage PQ5000CL-0 /- 1	9
4	.2	Wandmontage PQ5000CL-2 /- 3	.10
5.	Ele	ektrische Anschlüsse	.11
5	.1	Allgemeine Warnhinweise	.11
5	.2	Mögliche Leiterquerschnitte und Drehmomente PQ5000CL-0 / -1	.12
5	.3	Mögliche Leiterquerschnitte PQ5000CL-2 / -3	.12
5	.4	Spannungsanschluss Basisgerät	.13
5	.5	Stromanschluss Basisgerät	.14
5	.6	Current Link Stromanschlüsse	.15
5	.7	Hilfsenergie	.16
5	.8	Digitaleingang	.17
5	.9	Digitale Ausgänge	.17
5	.10) Modbus-Schnittstelle RS485	.18
6.	Inb	petriebnahme	.19
6	5.1	Parametrierung der Gerätefunktionen	.19
6	5.2	Betriebs-LED des Basisgerätes	.20
6	5.3	Betriebs-LED der Current Module 3P / 3PN	.20
6	6.4	Überprüfen der Installation	.21
6	.5	Ethernet-Installation	.23
	6.	.5.1 Einstellungen	.23
	6.	.5.2 Anschluss der Ethernet-Schnittstelle	.26
	6.	.5.3 MAC-Adressen	.26
	6.	.5.4 Rücksetzen der Kommunikations-Einstellungen	.26
6	6.6	Kommunikationstests	.27
6	.7	IEC 61850-Schnittstelle (Option)	.27
6	.8	Simulation von digitalen Ausgängen	.27
6	.9	Sicherheitssystem	.28
	6.	.9.1 RBAC-Management	.28
	6.	.9.2 An- und abmelden eines Benutzers via Webseite	.32
	6.	.9.3 An- und abmelden eines Benutzers via lokale Anzeige	.33
	6.	.9.4 Client Whitelist	.34
	6.	.9.5 Sichere Kommunikation mit HTTPS	.34
	6.	.9.6 Audit log (SYSLOG)	.35
7.	Be	dienen des Gerätes	.37
7	.1	Bedienelemente	.37
7	.2	Auswahl der anzuzeigenden Information	.37
7	.3	Messwertanzeigen und verwendete Symbole	.38
7	.4	Rücksetzen von Messdaten	.40

 7.5.1 Konfiguration am Gerät 7.5.2 Konfiguration via Webbrowser 7.6 PQ-Überwachung 7.6.1 PQ-Ereignisse 7.6.2 PQ-Statistik 7.6.3 Bereitstellung von PQ-Daten 7.7 Datenaufzeichnung 7.7.1 PQ-Ereignisse 7.7.2 PQ-Statistik 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SETP-Server 	40 42 44 46 47 48 51 55 55 55 56 57 58
 7.5.2 Konfiguration via Webbrowser. 7.6 PQ-Überwachung 7.6.1 PQ-Ereignisse 7.6.2 PQ-Statistik 7.6.3 Bereitstellung von PQ-Daten 7.7 Datenaufzeichnung 7.7.1 PQ-Ereignisse 7.7.2 PQ-Statistik 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform. 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben. 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen. 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SETP-Server 	42 44 44 46 47 48 51 55 55 56 57 58
 7.6 PQ-Überwachung 7.6.1 PQ-Ereignisse 7.6.2 PQ-Statistik 7.6.3 Bereitstellung von PQ-Daten 7.7 Datenaufzeichnung 7.7.1 PQ-Ereignisse 7.7.2 PQ-Statistik 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SETP-Server 	44 46 47 48 51 55 55 56 57 58
 7.6.1 PQ-Ereignisse	44 46 47 48 51 55 55 56 57 58
 7.6.2 PQ-Statistik 7.6.3 Bereitstellung von PQ-Daten 7.7 Datenaufzeichnung 7.7.1 PQ-Ereignisse 7.7.2 PQ-Statistik 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server 	46 47 48 51 55 55 56 57 58
 7.6.3 Bereitstellung von PQ-Daten 7.7 Datenaufzeichnung 7.7.1 PQ-Ereignisse 7.7.2 PQ-Statistik 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server 	47 48 51 55 55 56 57 58
 7.7 Datenaufzeichnung	48 51 55 55 56 57 58
 7.7.1 PQ-Ereignisse	48 51 55 55 56 57 58
 7.7.2 PQ-Statistik 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform. 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben. 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen. 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite. 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server. 	51 55 55 56 57 58
 7.8 Messwert-Informationen in Dateiform	55 55 56 57 58
 7.8.1 Vordefinierte Aufgaben 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server 	55 56 57 58
 7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite	56 57 58
 7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite 7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server 	57 58
7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server	58
7.8.5 Auswertung der PQDIF-Dateien	59
7.9 Timeouts	59
8. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung	60
8.1 Kalibration und Neuabgleich	60
8.2 Reinigung	60
8.3 Batterie	60
8.4 Entsorgung	60
9. Technische Daten	61
10. Massbilder	66
Anhang	67
A Beschreibung der Messgrössen	67
A1 Grund-Messgrössen	67
A2 Oberschwingungs-Analyse	68
A3 Netz-Unsymmetrie	69
A4 Zähler	69
B Anzeige-Matrix	70
B0 Kurzbezeichnung der Messgrössen	70
B1 Vorortanzeige	73
C FCC statement	74
Stichwortverzeichnis	75

1. Einleitung

1.1 Bestimmung des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt das universelle Netzqualitäts-Analysegeräte LINAX PQ5000CL (PQ5000 mit der Erweiterung CURRENT LINK) in Verbindung mit den Current-Modulen 3P und 3PN. Es richtet sich an:

- Installateure und Inbetriebsetzer
- Service- und Wartungspersonal
- Planer

Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch ist für alle Hardware-Varianten des Basisgerätes gültig. Gewisse in diesem Handbuch beschriebene Funktionen sind nur verfügbar, falls die dazu erforderlichen optionalen Komponenten im Gerät enthalten sind.

Vorkenntnisse

Allgemeine Kenntnisse der Elektrotechnik sind erforderlich. Für Montage und Anschluss wird die Kenntnis der landesüblichen Sicherheitsbestimmungen und Installationsnormen vorausgesetzt.

1.2 Lieferumfang

- Messgerät PQ5000CL (PQ5000 mit Erweiterung Current Link)
- Rogowski-Stromsensoren Current Module 3P und / oder 3PN, gemäss Bestellung
- Sicherheitshinweise

1.3 Weitere Unterlagen

Folgende weitere Dokumente zum Gerät sind elektronisch via <u>http://www.camillebauer.com/pq5000cl-de</u> verfügbar:

- Sicherheitshinweise
- Datenblatt
- IEC61850-Schnittstelle LINAX PQ5000CL
- Camille Bauer Zertifikat für verschlüsselte HTTPS-Kommunikation

2. Sicherheitshinweise



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Personal erfolgen.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass:

- die maximalen Werte aller Anschlüsse nicht überschritten werden, siehe Kapitel "Technische Daten",
- die Anschlussleitungen nicht beschädigt und bei der Verdrahtung spannungsfrei sind
- Energierichtung und Phasenfolge stimmen.

Die Einrichtung muss ausser Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschädigungen) nicht mehr möglich ist. Dabei sind alle Anschlüsse abzuschalten. Die defekte Komponentet ist an unser Werk bzw. an eine durch uns autorisierte Servicestelle zu schicken.

Das Öffnen des Gehäuses des Hutschienengerätes oder des Anschlussgehäuses eines Current Modules ist verboten. Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass beim Einbau ein gekennzeichneter Schalter in der Installation vorhanden ist und dieser vom Benutzer leicht erreicht werden kann.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

3. Geräte-Übersicht

3.1 Kurzbeschreibung

Das LINAX PQ5000 CURRENT LINK System ist für die Analyse der Netzqualität und des Lastflusses in Energieverteilsystemen konzipiert. Im Basisgerät PQ5000CL wird zentral die Spannung erfasst und deren Qualität bestimmt. Gleichzeitig kann dieses Gerät mit bis zu 32 Stromkanälen zu einem System erweitert werden, das dann zusätzlich den Zustand und Lastfluss von bis zu 10 Abgänge einer Niederspannungs-Verteilung, z.B. in einer Transformatorstation, überwachen kann. Diese Erweiterung mit Stromkanälen wird mit Current-Modulen realisiert, welche in einem Ring, dem sogenannten Current Link, angeordnet werden und 3- oder 4-kanalige Strominformationen der Abgänge liefern. Für eine korrekte Bestimmung der Leistungen ist diese Strommessung auf die zentrale Spannungsmessung synchronisiert. Optional kann auch die Strommessung des Basisgerätes für eine hochgenaue Analyse der Einspeisung genutzt werden.

Die Anbindung des Prozess-Umfelds erfolgt über Kommunikations-Schnittstellen wie Modbus/TCP, IEC 61850 oder MQTT. Die Parametrierung der Funktionalität des Basisgerätes kann direkt am Gerät, über einen Webbrowser oder das Fernwartungstool «CBM Current Link Manager» vorgenommen werden.

Die Produkte der Reihe LINAX PQ5000 sind metrologisch unabhängig zertifizierte Geräte der Klasse A nach IEC 61000-4-30 Ed. 3. Sie liefern verlässliche und vergleichbare Informationen für Regulierungsbehörden, Verhandlungen mit Energielieferanten oder die interne Qualitätskontrolle.

Mit Hilfe einer kontinuierlichen Überwachung können Störfälle unmittelbar analysiert und deren Ursachen nachhaltig behoben werden. Zudem erlauben Langzeiterfassungen Veränderungen frühzeitig zu erkennen, um die Versorgungssicherheit und somit die Systemverfügbarkeit zu verbessern.

Der flexible und softwarelose Ansatz überzeugt sowohl durch Autarkie, als auch durch flexible Einbindungsmöglichkeiten in Software-Systeme. Er baut auf standardisierten Schnittstellen auf, kann Konformitätsberichte zur Spannungsqualität direkt über die Webseite des Gerätes erzeugen und stellt ein umfassendes Cyber-Security Konzept bereit.

3.2 Systemübersicht

Das Basisgerät LINAX PQ5000CL überwacht zentral die Spannungsqualität des Verteilsystems und sammelt, synchronisiert zur Spannung, die Strominformationen der Current Module für die Überwachung des Zustandes und des Lastflusses der einzelnen Abgänge. Es stehen zwei Ausführungen des Basisgerätes zur Verfügung:

Ausführung	Bild	Beschreibung	
PQ5000CL-0 / -1		Hutschienengerät mit / ohne Display. Der Anwender muss den Anschluss des Gerätes selber vornehmen, dessen Versorgung mit Hilfsenergie (100-230V AC/DC) sicherstellen und 24 bis 30 VDC für die Speisung des Current Links bereitstellen. Optional kann die genaue Strommessung des Baisgerätes, zum Beispiel für die genaue Messung der Einspeisung, genutzt werden.	
PQ5000CL-2 / -3		Hutschienengerät mit / ohne Display, eingebaut in ein Feldgehäuse für die Wandmontage . Alle Anschlüsse des Gerätes sind vorverdrahtet. Der Anwender muss nur die Spannungen L1, L2, L3, (N) und PE ins Gehäuse hineinführen.	

Mit den Current Modulen 3P und 3PN werden drei bzw. vier Ströme von Abgängen in einem TNC- oder TNS-Niederspannungsnetz erfasst und via Current Link an das Basisgerät übertragen. Die Module können sowohl normale Betriebsströme als auch Kurzschlusströme bis zu einigen kA erfassen.



PQ5000CL-3 im Feldgehäuse mit angeschlossenen Current Modulen 3PN und 3P

3.3 Verfügbare Messdaten

Spannungsqualität

Das Gerät stellt alle notwendigen Daten für die Bewertung der Spannungsqualität nach den Normen EN 50160 oder IEC 61000-2-2 / 2-4 / 2-12 zur Verfügung, es können auch benutzerdefinierte Grenzwerte definiert und überwacht werden. Über die Webseite des Gerätes kann direkt ein Konformitätsbericht (PQEasy Report) erstellt werden.

Die Ereignisse Frequenzabweichung, Spannungseinbruch / -unterbruch / -überhöhung, schnelle Spannungsänderung (RVC) und Spannungsunsymmetrie werden überwacht und als Verläufe von RMS 1/2-Werten aufgezeichnet.

Status- und Lastflussinformation

Für alle mit einem Current Module überwachten Abgänge stehen die folgenden <u>Messwerte</u> zur Verfügung:

- Alle Spannungen und Ströme
- Frequenz
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Total und für jede Phase
- Leistungsfaktor, Total und für jede Phase
- Wirk- und Blindenergie Bezug / Abgabe
- Phasenlage aller Spannungen und Ströme

Auf die Messdaten kann über das Web-Interface und, sofern vorhanden, über das lokale Display des Gerätes in den folgenden Untergruppen zugegriffen werden:

- a) **Momentanwerte**: Aktuelle TRMS-Werte mit Vektordiagramm, Drehrichtungsanzeiger und Auswertung der Energierichtung für jedes Current Modul
- b) **Energie**: Energiezähler für jedes Current Modul und das Basisgerät mit Option «Strommessung im Basisgerät»
- c) Oberwellen: Gesamtoberschwingungsgehalt THD/TDD, individuelle Oberwellen und deren Maximalwerte, Phasenwinkel der Oberschwingungen. Für die Ströme sind diese Informationen nur für den gewählten Strom-Referenzkanal verfügbar.
- d) Kurvenform der Spannungseingänge und der Ströme des gewählten Strom-Referenzkanals
- e) Ereignisse: Zeitlich geordnete Listen für PQ- und Rundsteuer-Ereignisse
- f) **PQ-Statistik**: Daten der statistischen Netzqualitätsanalyse mit der Möglichkeit PQ-Berichte zu erzeugen.

4. Mechanischer Einbau



Mit der Installation wird das Gerät Teil einer Starkstromeinrichtung, welche nach länderspezifischen Vorschriften so erstellt, betrieben und unterhalten werden muss, dass die Installation sicher ist und Brände und Explosionen so weit als möglich verhindert werden.



][

Es ist Aufgabe dieser Starkstromeinrichtung sicherzustellen, dass gefährliche Anschlüsse des Gerätes während des Betriebs nicht berührt werden können und der Ausbreitung von Flammen, Hitze und Rauch aus dem Innern der Starkstromeinrichtung vorgebeugt wird. Dies kann durch Bereitstellung einer Umhüllung (z.B. Gehäuse, Schaltschrank) geschehen oder die Nutzung eines Raumes, der nur für qualifiziertes Personal zugänglich ist und den lokalen Brandschutznormen entspricht.

4.1 Hutschienenmontage PQ5000CL-0 /- 1

Das Gerät kann auf eine Hutschiene gemäss EN 60715 aufgeschnappt werden. Einbaulage wie unten gezeigt.



Massbild PQ5000: Siehe Kapitel 10

Der **PQ5000CL-1** / **-2 mit Display** kann auch so montiert werden, dass die Front des Gerätes durch eine Öffnung in der Abdeckung herausragt. So werden Bedientasten und Display zugänglich. Mit dem unten dargestellten maximalen Ausschnitt ergibt sich bei zentrischer Montage ein Spalt zwischen Abdeckung und Gerät, der auf jeder Seite 2.5mm nicht überschreitet.



4.2 Wandmontage PQ5000CL-2 /- 3

Das Feldgehäuse kann mit vier Schrauben (nicht im Lieferumfang) an eine Wand montiert werden. Einbaulage wie unten gezeigt.



Bohrplan für Feldgehäuse

5. Elektrische Anschlüsse



Unbedingt sicherstellen, dass die Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!

5.1 Allgemeine Warnhinweise

Es ist zu beachten, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten eingehalten werden!

Es sind die landesüblichen Vorschriften bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen zu befolgen, z.B. in Deutschland VDE 0100 "Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V "!



Typenschild PQ5000CL-2 / -3

- Ausführung im Feldgehäuse
- Interne Hilfsenergie ab L1-N
- IEC 61850 Protokoll
- MQTT-Protokoll
- Störschreiber

Symbol	Bedeutung
X	Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden
	Doppelte Isolierung, Gerät der Schutzklasse 2
CE	CE-Konformitätszeichen. Das Gerät erfüllt die Bedingungen der zutreffenden EU- Richtlinien.
\triangle	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Betriebsanleitung beachten.
~	Allgemeines Symbol: Hilfsenergie
\rightarrow	Allgemeines Symbol: Eingang
◄€	Allgemeines Symbol: Link
CAT III	Messkategorie CAT III

5.2 Leiterquerschnitte und Drehmomente PQ5000CL-0 / -1

Eingänge L1(2), L2(5), L3(8), N(11), PE(16), I1(1-3), I2(4-6), I3(7-9) , IN(10-12), Hilfsenergie (13-14)				
Eindrähtig	 1 x 0,56.0mm² oder 2 x 0,52.5mm² 1 x 20 AWG9 AWG oder 2 x 20 AWG14 AWG 			
Feindrähtig mit Adern-Endhülse	 1 x 0,54.0mm² oder 2 x 0,52.5mm² 1 x 20 AWG11 AWG oder 2 x 20 AWG14 AWG 			
Drehmoment	0.50.6Nm4.425.31 lbf in			
I/O's, Relais, RS485-Anschluss (A, B, C/X)				
Eindrähtig	 1 x 0.5 2.5mm² oder 2 x 0.5 1.0mm² 1 x 20 AWG14 AWG oder 2 x 20 AWG17 AWG 			
Feindrähtig mit Adern-Endhülse	 1 x 0.5 2.5mm² oder 2 x 0.5 1.5mm² 1 x 20 AWG14 AWG oder 2 x 20 AWG16 AWG 			
Drehmoment	0.50.6Nm4.425.31 lbf in			



Um Zugang zu den Schraubanschlüssen der Eingangsklemmen zu erhalten, müssen eventuell darüber liegende Steckklemmen vorgängig entfernt werden.

5.3 Leiterquerschnitte PQ5000CL-2 / -3

Kabeldurchführung

Der Durchmesser des Zuleitungskabels zu den Eingangsklemmen durch die Kabelverschraubung kann 8 bis 13 mm betragen.

Eingangsklemmen L1, L2, L3, N, PE

- Push-in Anschlussklemmen
- Leiterquerschnitt 0,2...6,0mm² (AWG 24...10)



Falls in der Installation nur ein PEN-Leiter vorhanden ist, also PE und N nicht separat geführt sind, muss der PEN-Leiter mit PE und N verbunden werden.

5.4 Spannungsanschluss Basisgerät



Die **Spannungs-Messeingänge** L1, L2 und L3 müssen durch Stromunterbrecher oder Sicherungen von 5 A oder weniger abgesichert werden. Es muss eine Methode bereitgestellt werden, welche erlaubt das Gerät spannungsfrei zu schalten, wie z.B. ein deutlich gekennzeichneter Stromunterbrecher oder abgesicherter Trennschalter nach IEC 60947-2 oder IEC 60947-3.



Spannungsanschluss PQ5000CL-0 / -1

Der Anschluss erfolgt auf die Klemmen 2, 5, 8, 11 und 16 des Hutschienengerätes



Max. zulässige Nennspannung 400 VAC gegen Erde (693V Ph-Ph)!

Spannungsanschluss PQ5000CL-2 / -3



Der Anschluss erfolgt auf die Klemmen L1, L2, L3, N und PE des Klemmenblocks.



Falls in der Installation nur ein PEN-Leiter vorhanden ist, also PE und N nicht separat geführt sind, muss der PEN-Leiter mit PE und N verbunden werden.



Max. zulässige Nennspannung 230 VAC gegen Erde bzw. 400V Ph-Ph.

5.5 Stromanschluss Basisgerät

Nur bei den Geräteausführungen mit Strommessung im Basisgerät PQ5000CL-001 / -101

Die Strom-Messeingänge des Gerätes dürfen nicht abgesichert werden!

Bei Verwendung von **Stromwandlern** müssen die Sekundäranschlüsse bei der Montage und vor dem Entfernen des Gerätes kurzgeschlossen werden. Sekundär-Stromkreise dürfen nie unter Last geöffnet werden.

Direktanschluss



Mit Stromwandlern



5.6 Current Link Stromanschlüsse

Die Current Module 3P und / oder 3PN werden in einem Ring angeordnet. Die Verbindung der einzelnen Elemente des Rings erfolgt mit SMA-Verbindungskabeln.





Rogowski-Spulen

Die Rogowski-Spulen der Current Module sind farblich unterschieden und zusätzlich gekennzeichnet:

- Braun L1
- Schwarz L2
- Grau L3
- Blau N

Die Rogowski-Spulen werden direkt um die jeweiligen Stromleiter gelegt. Dabei ist die Stromrichtung zu beachten, welche mit einem Pfeil auf dem Messkopf angegeben ist.



Verbindung der Module untereinander und mit dem Basisgerät

Es wird immer Anschluss B mit Anschluss A verbunden. Ausgehend vom Anschluss B des Basisgerätes wird also Anschluss A des 1. Moduls (CM1) angeschlossen, dann Anschluss B des 1. Modules mit Anschluss A des 2. Modules (CM2) verbunden usw., bis am Schluss Anschluss B des letzten Modules zurück auf Anschluss A des Basisgerätes geführt wird.

Befestigung des Anschlussgehäuses



Das Anschlussgehäuse eines Current Modules kann mit Kabelbindern direkt auf einem Kabel fixiert werden.



Das Anschlussgehäuse eines Current-Moduls darf nicht auf blanke Leiter montiert werden, ebenso dürfen Verbindungskabel nicht über blanke stromführende Leiter geführt werden. Falls blanke Anschlüsse oder Sammelschienen in unmittelbarer Nähe sind, müssen das Anschlussgehäuse und die Verbindungskabel so befestigt werden, dass deren Metallteile keine stromführenden, blanken Teile berühren können, falls sich die Befestigung des Anschlussgehäuses oder ein Verbindungskabel unerwartet löst.



Für eine möglichst störungsfreie Übertragung, muss die Kabel-Abschirmung des Current Links geerdet werden. Beim PQ5000CL-2/-3 erfolgt dies über die PE-Klemme des Anschlussblocks, falls nur ein PEN-Leiter vorhanden ist, muss deshalb PE mit N verbunden werden. Beim PQ5000CL-0/-1 muss Anschluss 1 des Current Moduls mit PE oder PEN.

5.7 Hilfsenergie

Nur für PQ5000CL-0 / -1 erforderlich.



Zum Abschalten der Hilfsenergie ist in der Nähe des Gerätes eine gekennzeichnete, leicht erreichbare Schaltvorrichtung mit Strombegrenzung nach IEC 60947-2 vorzusehen. Die Absicherung sollte 10A oder weniger betragen und an die vorhandene Spannung und den Fehlerstrom angepasst sein.

5.8 Digitaleingang

Das Gerät PQ5000CL-0/-1verfügt standardmässig über einen passiven digitalen Eingang.

Verwendung des Standard Digital-Eingangs

- Zustandseingang
- ► Umschaltung Zählertarif

Passiver Eingang (externe Speisung mit 12 / 24V DC erforderlich)

Taabaiaaba Dataa



Die Speisespannung darf 30V DC nicht überschreiten.

rechni	sche Daten	
Eingan	gsstrom	< 7,0 mA
Logiscl	n Null	- 3 bis + 5
Logiscl	n Eins	8 bis 30 V

5.9 Digitale Ausgänge

Das Gerät PQ5000CL-0/-1 hat zwei digitale Ausgänge, für die eine externe Speisung mit 12 / 24V DC erforderlich ist.

V



Die Speisespannung darf 30V DC nicht überschreiten.

Verwendung der Digital-Ausgänge

- ► Alarmausgang, Zustandsmeldung
- Pulsausgabe an externe Zählwerke (nach EN62053-31)
- ► Ferngesteuerter Ausgang



¹⁾ Empfohlen falls Eingangsimpedanz des Zählwerks > 100 k Ω

Ansteuerung eines Zählwerkes

Die Breite der Energiepulse kann im Bereich von 30...250ms eingestellt werden, muss aber an das externe Zählwerk angepasst sein.

Elektromechanische Zähler benötigen typischerweise eine Pulsbreite von 50...100ms.

Elektronische Zähler können zum Teil Pulse im kHz-Bereich erfassen. Es gibt die Typen NPN (aktive negative Flanke) und PNP (aktive positive Flanke). Für dieses Gerät ist ein PNP-Typ erforderlich. Die Pulsbreite beträgt mindestens <u>30ms</u> (gemäss EN62053-31). Die Pulspause entspricht mindestens der Pulsbreite. Die Störanfälligkeit ist höher, je schmaler der ausgegebene Puls ist.



Ansteuerung eines RelaisNennstrom50 mA (60 mA max.)Schaltfrequenz (S0) $\leq 20 \text{ Hz}$ Leckstrom0,01 mASpannungsabfall< 3 V

5.10 Modbus-Schnittstelle RS485

Beim PQ5000CL-0/-1 können über die Modbus-Schnittstelle Messdaten für ein übergeordnetes System bereitgestellt werden.

Hinweis: Eine Geräte-Parametrierung über die Modbus-Schnittstelle ist nicht möglich.



Die Signalleitungen (A, B) müssen verdrillt sein. GND (C) kann mit einem Draht oder durch die Leitungs-Abschirmung angeschlossen werden. In gestörter Umgebung müssen geschirmte Leitungen verwendet werden. Speise-Widerstände (Rs) müssen im Interface des Bus-Masters (PC's) vorhanden sein. Beim Anschluss der Geräte sollten Stich-Leitungen vermieden werden. Ideal ist ein reines Linien-Netz. An den Bus lassen sich bis zu 32 beliebige Modbus-Geräte anschliessen.

no	Ţ
115.2kBd	Ţ
none parity	Ţ
2	T.
1	
	no 115.2kBd none parity 2 1

Bedingung für den Betrieb ist, dass alle an den Bus angeschlossenen Geräte die gleichen Kommunikations-Einstellungen (Baudrate, Übertragungsformat) und unterschiedliche Modbus-Adressen haben. Diese Parameter werden über das entsprechende Menü in den Einstellungen der Kommunikation eingestellt. Falls die Modbus/RTU-Schnittstelle vorhanden ist, aber nicht genutzt wird, kann sie gesperrt werden.

Das Bussystem wird halbduplex betrieben und lässt sich ohne Repeater bis zu einer Länge von 1,2 km ausdehnen.

6. Inbetriebnahme



Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Anschlussdaten des Basisgerätes mit den Daten der Anlage übereinstimmen (siehe Typenschild).

Danach kann das Gerät durch Einschalten der Hilfsenergie und der Messeingänge in Betrieb genommen werden.



6.1 Parametrierung der Gerätefunktionen

Eine Parametrierung der Funktionen des Gerätes kann direkt am Gerät oder über einen Webbrowser vorgenommen werden. Dies setzt voraus, dass der Anwender die erforderlichen Berechtigungen besitzt.

Falls aus Sicherheitsgründen die Eigenschaften "Benutzer- und Rechteverwaltung" (RBAC) und "Web-Security" (HTTPS) des Sicherheitssystems aktiviert sind, muss ein <u>Root-Zertifikat installiert</u> werden, bevor die Geräte-Webseite via https angezeigt werden kann. Dieses Zertifikat wird über unsere Homepage bereitgestellt. Sobald das Zertifikat auf den lokalen Rechner heruntergeladen wurde, kann das Zertifikat manuell installiert werden. Einfach auf die Datei doppelklicken und das Zertifikat als vertrauenswürdige Stammzertifizierung installieren.

Siehe: Konfiguration (7.5)

6.2 Betriebs-LED des Basisgerätes



Die Betriebs-LED zeigt den aktuellen Status des Gerätes

Vorgang	LED-Anzeige	
Booten des Gerätes	Blinkt grün (1 Hz)Bei Erfolg: Wechsel auf statische grüne Anzeige	
Firmware-Update	 Wechsel in Update-Modus: Statisch rot Während Update: Blinkt rot (1 Hz) Bei Erfolg oder Abbruch: Booten des Gerätes 	
Werks-Reset oder Rücksetzen der Kommunikationseinstellungen	 Während Reset: Blinkt rot (1 Hz) Danach (bei einem Werks-Reset): Booten des Gerätes 	

6.3 Betriebs-LED der Current Module 3P / 3PN



Jedes Current-Modul signalisiert seinen Status mit Hilfe einer farbigen Status-LED.

LED	Farbe	Zustand	
	Rot	Fehler: FIFO overflow / underrun	
	Gelb	Link nicht anktiv, kein Fehler	
	Grün	Link aktiv, kein Fehler	
	Blau	Firmware-Update läuft	
AUS	-	Current Link nicht geschlossen, fehlende Speisung	

Solange das Current-Modul noch nicht initialisiert ist, wird die LED sequentiell so angesteuert, dass deren Helligkeit zuerst langsam erhöht und dann sprunghaft dunkel geschaltet wird. Sobald das Modul initialisiert ist, wird sequentiell die Helligkeit langsam erhöht und dann wieder abgesenkt.

6.4 Überprüfen der Installation

Der korrekte Anschluss der Strom- und Spannungseingänge kann für jedes Current Module über das Menü Momentanwerte auf zwei Arten überprüft werden.

a) Überprüfung der Drehfeldrichtung: Aus der Sequenz der Strom- und Spannungsvektoren wird die Drehrichtung bestimmt und mit der programmierten Drehrichtung verglichen.

Voraussetzung für die Prüfung: Wert der anliegenden Spannungen mindestens 5% der Nennspannung, Betrag der anliegenden Ströme mindestens 0.2% des Nennstromes.



Mögliche Ergebnisse



Korrekte Drehrichtung

Falsche Drehrichtung

Fehlende Phase oder zu geringe Aussteuerung

b) Überprüfung der Vektoren: Das Vektordiagramm zeigt eine technische Visualisierung der Stromund Spannungsvektoren mit Rotation im Gegenuhrzeigersinn, unabhängig von der tatsächlichen Drehrichtung. Die Farbgebung der Zeiger kann von der unten gezeigten abweichen.

 Das Diagramm wird ausgehend von der Spannung des Referenzkanals (Richtung 3 Uhr) aufgebaut 				
50V/div 20A/div	 Korrekter Anschluss (Erwartungshaltung) Reihenfolge der Spannungen im Uhrzeigersinn L1 → L2 → L3 (0° → -120° → 120°) Reihenfolge der Ströme im Uhrzeigersinn L1 → L2 → L3 Ähnlicher Winkel zwischen Spannung und Stromvektoren in allen Phasen (ca20°) 			
50V/div 20A/div	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L2 → L3 Reihenfolge der Ströme: L1 → L3 → L2; Strom L2 ist ausserhalb der Sequenz Winkel U-I: Der Winkel zwischen UL2 und IL2 ist ca. 180° falsch Erforderliche Korrektur Umpolen der Anschlüsse des Strom I2 			
50V/div 20A/div	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L3 → L2; L3 und L2 scheinen vertauscht zu sein Reihenfolge der Ströme: L1 → L2 → L3 Winkel U-I: Die Winkel zwischen UL2 / IL2 und UL3 / IL3 entsprechen nicht der Erwartung Erforderliche Korrektur Drehen der Spannungsanschlüsse L2 und L3 			
50V/div 20A/div	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L3 → L2; L3 und L2 scheinen vertauscht zu sein Reihenfolge der Ströme: L1 → L3 → L2; Strom L2 ist ausserhalb der Sequenz Winkel U-I: Die Winkel zwischen UL2 / IL2 und UL3 / IL3 entsprechen nicht der Erwartung Erforderliche Korrektur Drehen der Spannungsanschlüsse L2 und L3 und Umpolen des Strom I2. 			
	 Was ist hier falsch? Reihenfolge der Spannungen: L1 → L2 → L3 Reihenfolge der Ströme: L3 → L1 → L2 Winkel U-I: Die U-I Winkel entsprechen nicht der Erwartung, sind aber ähnlich. Erforderliche Korrektur Zyklisches Vertauschen der Spannungsanschlüsse: L1→L3, L2→L1, L3→L2. Alternativ kann die Reihenfolge der Ströme angepasst werden, ist aber aufwendiger. 			

50V/div 20A/div

6.5 Ethernet-Installation

6.5.1 Einstellungen

Bevor Geräte an ein bestehendes Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden, muss sichergestellt werden, dass diese den normalen Netzwerkbetrieb nicht stören. Die Regel ist:

Keines der neu anzuschliessenden Geräte darf dieselbe IPv4/6-Adresse aufweisen wie ein bereits installiertes Gerät

Das Gerät unterstützt sowohl IPv4- als auch IPv6-Kommunikation. IPv4-Kommunikation ist standardmässig aktiviert, IPv6 kann zusätzlich via Konfiguration aktiviert werden.

IPv4-Kommunikation

Anwendung	Default IPv4	Einstellungen via Menü
Konfiguration / Modbus TCP / IEC61850	192.168.1.101	Einstellungen Kommunikation Ethernet

IPv6-Kommunikation

Anwendung	Default IPv6	Einstellungen via Menü
Konfiguration / Modbus TCP / IEC61850	fd2d:bb44:97f1:3976::1	Einstellungen Kommunikation Ethernet

Netzwerk-Einstellungen (Kommunikation | Ethernet)

Die folgenden Einstellwerte müssen mit dem Netzwerk-Administrator abgesprochen werden:

• IPv4/6: Modus	Legt die Methode fest, wie die IP-Adresse des Gerätes vergeben wird. Die Festlegung kann statisch, per DHCP oder SLAAC (nur IPv6) erfolgen.
 IPv4/6: IP-Adresse 	Diese muss eindeutig sein, darf also nur einmal im Netzwerk vergeben sein.
• IPv4: Subnetz-Maske	Definiert wie viele Geräte innerhalb des Netzwerkes direkt adressierbar sind. Diese Einstellung ist für alle Geräte gleich. <u>Beispiele</u>
• IPv4/6: Gateway-Adresse	Wird für die Auflösung von Adressen bei der Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken benötigt. Sollte eine gültige Adresse im direkt adressierbaren Netzwerk enthalten.
• IPv4/6: DNS-Server x	Wird benötigt um einen Domänen-Namen in eine Adresse aufzulösen, falls z.B. für den NTP-Server ein Name (pool.ntp.org) verwendet wird. <u>Weitere Infos</u> .
• IPv6: Präfix-Länge	Ist vergleichbar mit der Subnetz-Maske IPv4-Netzwerken; ist die Anzahl der linksbündigen Bits die für die direkte Kommunikation identisch sein müssen.
• Hostname	Individuelle Bezeichnungsmöglichkeit für jedes Gerät. Über den Hostname kann das Gerät eindeutig im Netzwerk identifiziert werden. Es sollte deshalb für jedes Gerät ein eindeutiger Name eingestellt werden.
NTP-Server x	NTP-Server werden als Basis für die Zeitsynchronisation verwendet
Modbus TCP aktiviert	Falls die Modbus/TCP Kommunikation nicht erforderlich ist, kann sie aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden.
Modbus TCP Port	Wahl des TCP-Ports, das für die Modbus/TCP-Kommunikation verwendet werden soll. Standardeinstellung ist 502. Siehe auch <u>TCP-Ports</u> .



Netzwerkeinstellungen Ethernet-Schnittstelle

IPv4: Subnetz-Maske

Damit das Gerät z.B. direkt mit einem PC kommunizieren kann, müssen beide Geräte unter Einbezug der **Subnetz-Maske** im gleichen Netz sein:

Beispiel 1	dezimal	binär
IP-Adresse	192.168. 1.101	11000000 10101000 00000001 01100101
Subnetz-Maske	255.255.255.224	11111111 11111111 11111111 111 00000
	variabler Bereich	XXXXX
1. Adresse	variabler Bereich 192.168. 1. 96	xxxxx 11000000 10101000 00000001 01100000

▶ Das Gerät 192.168.1.101 kann mit den Geräten 192.168.1.96 … 192.168.1.127 direkt kommunizieren

Beispiel 2	dezimal	binär
IP-Adresse	192.168. 57. 64	11000000 10101000 001110 01 01000000
Subnetz-Maske	255.255.252. 0	1111111 1111111 111111 00 00000000
	variabler Bereich	** *****
1. Adresse	192.168. 56. 0	11000000 10101000 00111000 00000000
Letzte Adresse	192.168. 59.255	11000000 10101000 00111011 11111111

▶ Das Gerät 192.168.57.64 kann mit den Geräten 192.168.56.0 … 192.168.59.255 direkt kommunizieren

IPv4: Modus >> DHCP

Ist ein DHCP-Server verfügbar, kann bei der Standard-Schnittstelle alternativ der Modus "**DHCP**" oder "**DHCP**, **Nur Adressen**" ausgewählt werden. Das Gerät erhält dann alle erforderlichen Informationen vom DHCP-Server. Der Unterschied der beiden Modi ist, dass bei "DHCP" auch die DNS-Server Adresse bezogen wird.

Die vom DHCP-Server erhaltenen Einstellungen können lokal über das Service-Menü abgefragt werden:



Je nach Einstellungen des DHCP-Servers kann sich die vergebene IP-Adresse bei jedem Neustart des Gerätes ändern. Es wird deshalb empfohlen, den DHCP-Modus nur während der Inbetriebsetzung zu verwenden.

Die Option DHCP steht bei Geräten ohne Display nicht zur Verfügung.

Zeitsynchronisation via NTP-Protokoll

Für die *Zeitsynchronisation* von Geräten via Ethernet ist *NTP* (Network Time Protokoll) der Standard. Entsprechende Zeit-Server werden in Computer-Netzwerken eingesetzt, stehen aber auch im Internet zur freien Verfügung. Mit NTP ist es möglich alle Geräte mit einer gemeinsamen Zeitbasis zu betreiben.

Es können jeweils zwei unterschiedliche NTP-Server definiert werden. Steht der erste Server nicht zur Verfügung, wird versucht über den zweiten Server die Zeit zu synchronisieren.

Wird ein öffentlicher NTP-Server, wie z.B. "pool.ntp.org", verwendet, ist eine Namensauflösung erforderlich. Dies geschieht über einen **DNS-Server**. Dessen IP-Adresse muss in den Kommunikations-Einstellungen der Ethernet-Schnittstelle eingestellt werden, damit eine Kommunikation mit dem NTP-Server – und damit eine Zeitsynchronisation – möglich wird. Ihr Netzwerk-Administrator kann ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.

Die Zeitsynchronisation der Standard Ethernet-Schnittstelle kann auch über einen <u>GPS-Empfänger</u> erfolgen.

TCP-Ports

Die TCP-Kommunikation erfolgt über sogenannte Ports. An der Nummer des verwendeten Ports lässt sich die Art der Kommunikation erkennen. Standardmässig erfolgt die Modbus/TCP-Kommunikation über den TCP-Port 502, NTP verwendet Port 123. Der Port für die Modbus/TCP-Kommunikation kann aber auch geändert werden. So kann jedem Gerät ein eigener Port zur Verfügung gestellt werden, z.B. 503, 504, 505 usw., zur leichteren Analyse des Datenverkehrs. Unabhängig von dieser Einstellung ist immer auch eine Kommunikation via Port 502 möglich. Das Gerät erlaubt 5 gleichzeitige Verbindungen zu beliebigen Clients.

Firewall

Aus Sicherheitsgründen ist heute jedes Netzwerk mit einer Firewall geschützt. Bei der Konfiguration der Firewall wird entschieden, welche Kommunikation erwünscht ist und welche blockiert wird. Der TCP-Port 502 für die Modbus/TCP-Kommunikation gilt allgemein als unsicher und ist oft gesperrt. Dies kann dazu führen, dass eine netzwerkübergreifende Kommunikation (z.B. via Internet) nicht möglich ist.

6.5.2 Anschluss der Ethernet-Schnittstelle

Die RJ45-Buchse dient dem direkten Anschluss eines Ethernet-Kabels.

- Schnittstelle: RJ45 Buchse, Ethernet 100BaseTX
- Mode: 10/100 MBit/s, Voll-/Halbduplex, Autonegotiation
- Protokolle: http, https, Modbus/TCP, NTP, IEC61850

6.5.3 MAC-Adressen

Zur eindeutigen Identifikation von Ethernet-Anschlüssen in einem Netzwerk, ist jedem Anschluss eine eindeutige MAC-Adresse zugeordnet. Im Gegensatz zur IP-Adresse, welche vom Anwender jederzeit geändert werden kann, ist die MAC-Adresse statisch. Die MAC-Adresse des PQ5000CL ist wie folgt aufgebaut:

MAC: 00:12.34:27:xx:xx (x=Laufnummer)

6.5.4 Rücksetzen der Kommunikations-Einstellungen

Falls die Kommunikationseinstellungen der Ethernet-Schnittstelle nicht mehr bekannt sind, können die Kommunikationseinstellungen bei einem Gerät mit Display lokal angezeigt und geändert werden. Bei einem Gerät ohne Display besteht diese Möglichkeit nicht. Die Kommunikationseinstellungen können dann über die Reset-Taste auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:



Die versenkte Reset-Taste (unterhalb der Betriebs-LED) für mindestens 3s drücken. Während dem Reset blinkt die Betriebs-LED rot.

6.6 Kommunikationstests

Über das Service-Menü auf der Webseite des Gerätes kann überprüft werden, ob die eingestellte Netzwerkstruktur gültig ist. Das Gerät muss via Gateway den DNS-Server finden. Dieser kann die URL des NTP-Servers in eine IP-Adresse auflösen. Als Schnittstelle für die Kommunikationstests dient die Standard Ethernet-Schnittstelle.

- Ping: Verbindungstest zu einem beliebigen Netzwerkgerät, Voreinstellung Gateway-Adresse
- DNS: Test, ob Namensauflösung via DNS funktioniert, Voreinstellung URL des NTP-Servers
- NTP: Test, ob der eingestellte NTP-Server tatsächlich ein Zeitserver (stratum x) ist
- SFTP: Test, ob Zugriff auf SFTP-Server funktioniert. Es wird eine Testdatei auf dem Basis-Verzeichnis des Servers abgelegt



NTP-Server Test

6.7 IEC 61850-Schnittstelle (Option)

Die Möglichkeiten der optionalen IEC61850-Schnittstelle sind in einem separaten Dokument beschrieben:

>> IEC61850-Schnittstelle PQ5000CL

Dieses Dokument ist via http://www.camillebauer.com/ verfügbar.

6.8 Simulation von digitalen Ausgängen

Um zu überprüfen, ob nachgeschaltete Kreise mit vom Messgerät PQ5000CL-0 /-1 bereitgestellten Zustandswerten korrekt arbeiten, können über das Service-Menü **Simulation** alle digitalen Ausgänge simuliert werden. Dazu können die diskreten Zustände der Digitalausgänge gesetzt werden.

Die Simulation kann sowohl über die Webseite als auch über das lokale Display erfolgen.

> Service > Simulation > E	ligitalausgänge		
Simulation	Digitalausgänge	Simulation einschalten	EIN
Min/Max-Werte rücksetzen		Digitalausgang 0.1	AUS
Zähler setzen/rücksetzen		Digitalausgang 0.2	EIN
Logger löschen		Relais 1.1	AUS
Betriebsstunden		Relais 1.2	
Geräte-Information			

Simulation digitaler Ausgänge via Geräte-Webpage

6.9 Sicherheitssystem

Im Gerät sind verschiedene Sicherheitsmechanismen implementiert, welche aktiviert werden können um einen umfassenden Zugriffschutz auf alle Gerätedaten bereitzustellen.

- Das System zur Rollenbasierenden Zugriffskontrolle (engl. <u>RBAC</u>) erlaubt den Zugriff auf Messdaten, Konfigurationseinstellungen und Servicefunktionen auf die Rechte des aktuellen Anwenders einzuschränken. Für den Zugriff via Webseite oder lokales Display werden dazu die verfügbaren Menüs reduziert und / oder für spezielle Dienste nur Leserechte gewährt. Für den Datenzugriff über eine externe Anwendung ist ein API (Application Programming Interface) Schlüssel erforderlich, welcher als Spezial-Anwender implementiert werden kann.
- > HTTPS stellt eine verschlüsselte Kommunikation via TLS (Transport Layer Security) bereit
- Mit der <u>Client Whitelist</u> kann der Zugriff auf das Gerät auf spezifische Clients mit definierbarer IP-Adresse eingeschränkt werden
- Kommunikation sperren: Kommunikationsdienste wie Modbus/RTU, Modbus/TCP oder SYSLOG sind per Voreinstellung gesperrt und müssen aktiv über die Konfiguration freigegeben werden. Damit sollen nicht-autorisierte Zugriffe verhindert und mögliche Angriffspunkte eliminiert werden.
- Audit Log: Das Gerät speichert sicherheitsbezogene Meldungen in einer separaten Liste, auf die via Service-Menü zugegriffen werden kann. Für Sicherheitsüberwachungen kann der Listeninhalt auch mit Hilfe des SYSLOG Protokolls zu einem zentralen Logserver übertragen werden.

Falls das Gerät eine Anzeige hat, sind im Sicherheitssystem definierte Einschränkungen auch bei der Bedienung via Anzeige aktiv. Anwender können auch auf die lokale Bedienung eingeschränkt werden.

6.9.1 RBAC-Management

Jeder Zugriff auf Gerätedaten via Webseite, die lokale Anzeige oder externe Software-Anwendungen kann durch das RBAC-System umfassend geschützt werden. So kann der Zugriff auf Messwert-Informationen, die Änderung von Konfigurationsparametern oder das Setzen / Löschen von Messdaten individuell an die Rolle des aktiven Anwenders angepasst werden.

Hinweis: Alle Einstellungen des Sicherheitssystems werden im Gerät nur in verschlüsselter Form gespeichert, zudem werden Anmeldeinformationen nie in Klartext übertragen.

Es werden maximal 8 Anwender unterstützt

> 3 vordefinierte Standard-User

- admin: Ein User mit Administrator-Rechten (Werkseinstellung Passwort: "CBM_1234")
- *localgui*: Der Standard-User für das lokale Display. Seine Berechtigungen bestimmen, was über das eingebaute Display angezeigt oder geändert werden kann, ohne dass sich ein User anmeldet.
- *anonymous*: Der Standard-User für den Zugriff via Webseite. Seine Berechtigungen bestimmen, was über die Webseite angezeigt oder geändert werden kann, ohne dass sich ein User anmeldet.

> Bis zu 5 definierbare User oder API-Schlüssel

User oder API-Schlüssel können durch jeden User mit Schreibrechten für die Einstellungen des Sicherheitssystems angelegt werden. Auf jeden Fall kann jeder User mit einem Web-Login das Passwort seines eigenen Accounts ändern.

API-Schlüssel werden benötigt, damit Anwendungen via REST-Schnittstelle (Kommunikation via http/https Protokoll) auf Gerätedaten zugreifen können. Solche Schlüssel sind zeitlich unbeschränkt und haben entweder Leserechte, alle Rechte oder alle Rechte ohne Security.

Der vordefinierte Administrator oder jeder andere User mit vollen Zugriffsrechten auf die Einstellungen des Sicherheitssystems kann:

- Seine eigenen Zugangsdaten (Benutzername und / oder Passwort) ändern
- Die Zugangsdaten jedes anderen Users ändern
- Frei die Berechtigungen der Standard-User *localgui* und *anonymous* festlegen. Beide User sind Standard-User ohne Zugangsdaten.
- Neue User bis zu einem Maximum von 5 anlegen
- User auf die lokale Bedienung einschränken (kein Weblogin)

Benutzer / API-Schlüssel hinzufügen

Zusätzlich zu den 3 vordefinierten Benutzern können maximal 5 weitere Benutzer oder API-Schlüssel angelegt werden. Wählen Sie dazu "Benutzer/API-Schüssel hinzufügen" und wählen dann die Art des anzulegenden Users.

Benutzer/API-Schlüssel hinzufügen	×
Benutzer erstellen	
API-Schlüssel erstellen	
Abbrechen	

Benutzer: Während der Passworteingabe werden die Anforderungen an ein sicheres Passwort überprüft und das Ergebnis angezeigt. Jeder Benutzer kann auf Basis der Rechte eines existierenden Benutzers erzeugt werden, aber all diese Berechtigungen können anschliessend noch geändert werden.

Benutzer erstellen		×
Benutzername	operator4	Passwortlänge: 8 - 32
Passwort		Unterschiedliche Zeichentypen: 3/4
Passwort wiederholen		Grossbuchstaben [A-Z] Kleinbuchstaben [a-z]
Rechtevorlage	admin 🔻	Zahlen [0-9]
Speichern Zurück		Sonderzeichen

Bei der Festlegung / Änderung der Passwörter sind Einschränkungen zu berücksichtigen:

- Minimale Passwortlänge 8 Zeichen
- Mindestens drei unterschiedliche Zeichenarten (Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)

ACHTUNG: Falls Anmeldeinformationen (Benutzername und/oder Passwort) eines Benutzers mit Schreibrechten für das Sicherheitssystem geändert werden, muss diese Information sicher aufbewahrt werden. Aus Sicherheitsgründen kann das RBAC-System nur im Werk zurückgesetzt werden, es ist keine Hintertür implementiert.

API-Schlüssel: Nebst dem Schlüsselnamen müssen die der Anwendung zu gewährenden Rechte für den Zugriff via REST-Schnittstelle festgelegt werden. Die resultierenden Zugriffsrechte können nachher nicht mehr geändert werden.

		×
API-Schlüssel erstellen		
Schlüsselname	SPS_Zugriff	
Rechtevorlage	Leserecht 🔻	
Speichern Zurück	Leserecht Alle Rechte ohne Security Alle Rechte	
	(¢)	
		×
API-Schlüssel		
		1130
TYxMjc10Swic3ViljoiW0FQSV1BY2 HZrwfRJzFYgk92hwno9b8uMAGFz	zqfKmY50	_sB
Ok		

Wenn die Anwendung via REST-Schnittstelle mit dem Gerät kommunizieren will, muss sie den API-Schlüssel und das Session-Token über das Cookie-Feld im Aufruf-Header bereitstellen, z.B.:

Cookie:

 $\frac{0}{1}$

AccessToken=eyJhbGci0iJUZ11NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQi0iIxYjg4IiwiaWF0IjoxNTc5MTU40Tc4LCJzdWIi0i Jhbm9ueW1vdXMiLCJ0eG4i0iIx0TIuMTY4LjU4LjExNCJ9.LiLjuJcs2bZAmYHlvdMXTAlr87gxUX-3kZ4cfz6jdMc; sessionToken={5d1ca47c-8d38-4a08-85d5-fefbd941fa20}

Weitere Informationen sind im Dokument "http interface SINEAX PQx000" enthalten.

Zuweisung von Benutzerrechten

Die Zuweisung der Benutzerrechte, die für die Bedienung gewährt werden sollen, erfolgt über das Menü Einstellungen | Sicherheitssystem | Benutzer- und Rechteverwaltung:

Benutzer- und Rechteverwaltung							aktiv 🔻		
					Be	enutze	er/API-Schlüssel hinzufügen		
	٩			٩	٩	٩	٩		
							Token		
	lmin	calgui	onymous	berator1	berator2	perator3	PI]Access'		
	ă	<u>_</u>	B	ŏ	õ	ð	≤		
Lokaler Account (kein Weblogin)								\bigcirc	Messwerte oder Einstellungen können
Momentanwerte		\odot	0	0	$\begin{tabular}{ c c } \hline \hline$	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $			angesenen werden
Energie								X	Messwerte oder Einstellungen können
0berschwingungen		0						_	nicht angesehen werden
		0	0	0					Einstellungen können geändert werden
Kurvenform					2	2			weiden
T Ereignisse		0						\searrow	Einstellungen können nicht geändert werden
PQ-Statistik						8			
Service		•						\otimes	Feld nicht auswählbar
Werte zurücksetzen		\mathbf{X}							
Gerät zurücksetzen/updaten		\bowtie	\square		\square	\square		° °	Login-Daten eines Benutzers ändern
Audit Log	\odot	2	8	2	8	8			
Ausgänge simulieren		\mathbb{X}							
Einstellungen		\odot							
Grundlegende Einstellungen		\mathbf{X}							
Messung		\square							
Kommunikation									
Sicherheitssystem		\square							

Übersicht der Zugriffsrechte jedes möglichen Benutzers.

6.9.2 An- und abmelden eines Benutzers via Webseite

a) Falls "anonymous" keine Berechtigungen hat

Via Webseite	Bemerkungen
CAMILLE BAUER	 Benutzername und Passwort eingeben >ENTER> oder "Login" auswählen Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, eine Webseite angezeigt.

b) Falls "anonymous" Berechtigungen hat

Via Webseite	Bemerkungen
admin Login	 Symbol Symbol wählen Benutzername und Passwort eingeben. Beim ersten Login die Werkseinstellungen admin / CBM_1234 verwenden. <enter> oder "Login" auswählen</enter> Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, eine Webseite angezeigt.

c) Falls ein anderer Anwender angemeldet ist

Via Webseite	Bemerkungen
admin	Abmelden des aktuellen Benutzers via "Logout"
admin Login	 Symbol Symbol wählen Benutzername und Passwort eingeben <enter> oder "Login" auswählen</enter> Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, eine Webseite angezeigt

6.9.3 An- und abmelden eines Benutzers via lokale Anzeige

a) Falls "localgui" keine Berechtigungen hat

Lokal	Bemerkungen
	Auf der Anzeige wird keine Information angezeigt. <esc> drücken um das Login-Fenster anzuzeigen.</esc>
Login	 1) <ok> drücken um den Benutzernamen einzugeben</ok> 2) Weiter zum Passwort mit ▼ 3) <ok> drücken um das Passwort einzugeben</ok> 4) Weiter zu Login und <ok> drücken</ok> Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, ein Menü angezeigt.

b) Falls "localgui" Berechtigungen hat

Lokal	Bemerkungen
Login	 Wiederholt <esc> drücken bis das Login-Fenster angezeigt wird.</esc> 1) <ok> drücken um den Benutzernamen einzugeben</ok> 2) Weiter zum Passwort mit ▼ 3) <ok> drücken um das Passwort einzugeben</ok> 4) Weiter zu Login und <ok> drücken</ok> Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, ein Menü angezeigt.

c) Falls ein anderer Anwender angemeldet ist

Lokal	Bemerkungen
Admin Logout	Wiederholt <esc> drücken bis das Login-Fenster angezeigt wird. Abmelden des aktuellen Benutzers via "Logout" Abhängig von den Rechten von localgui wird entweder ein Menü oder das Schloss-Symbol angezeigt.</esc>
	Wiederholt <esc> drücken bis das Login-Fenster angezeigt wird.</esc>
Login	 1) <ok> drücken um den Benutzernamen einzugeben</ok> 2) Weiter zum Passwort mit ▼ 3) <ok> drücken um das Passwort einzugeben</ok> 4) Weiter zu Login und <ok> drücken</ok>
	Bei Erfolg wird, entsprechend den Rechten des sich anmeldenden Benutzers, ein Menü angezeigt.

6.9.4 Client Whitelist

Whitelist	Ein
Client 1	192.168.58.3
Client 2	192.168.58.7
Client 3	192.168.59.3
Client 4	192.168.62.5
Client 5	
Client 6	
Client 7	
Client 8	
Client 9	
Client 10	

Es ist möglich eine Liste von IPv4- und/oder IPv6-Adressen von bis zu 10 Clients zu definieren, welche Zugriff auf das Gerät haben sollen. Alle anderen Clients werden geblockt. Die Whitelist kann via *Einstellungen* der *Sicherheit* im Punkt *Whitelist eingeschaltet werden*.

> Falls ein DHCP-Server im Netz verwendet wird, können Clients bei jedem Aufstarten eine andere IP-Adresse erhalten, womit der Zugriff auf das Gerät verlorengeht.

Falls der Zugriff auf ein Gerät blockiert ist, kann die IP-Adresse (LAN) zurückgesetzt werden, was auch gleichzeitig die Whitelist ausschaltet.

6.9.5 Sichere Kommunikation mit HTTPS

HTTPS stellt eine verschlüsselte Kommunikation mittels TLS (Transport Layer Security) bereit. Diese bidirektionale Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Client und Server schützt gegen Abhören und Verfälschen der Kommunikation. HTTPS erzeugt einen sicheren Kanal über ein unsicheres Netzwerk.

Bevor eine HTTPS-Kommunikation verwendet werden kann muss ein Root-Zertifikat installiert werden. Der Anwender kann entweder ein Camille Bauer Zertifikat oder ein eigenes Zertifikat verwenden. Dies kann beim Aktivieren der HTTPS-Kommunikation via *Einstellungen* des *Sicherheitssystems* im Punkt *Web-Sicherheit* ausgewählt werden.



Camille Bauer Zertifikat

Quelle: <u>https://www.camillebauer.com/pq5000cl-de</u>. Zertifikat vor dem Starten des Browsers installieren.

Sobald das Zertifikat auf den lokalen Rechner heruntergeladen wurde, kann das Zertifikat manuell installiert werden. Einfach auf die Datei doppelklicken. Zertifikat installieren, dann Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern, Durchsuchen und Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen wählen. Den Import-Wizard Beenden.

]]]
Zertifikatsinformationen	Zertifikatimport-Assistent 🔯
Dieses Zertifizierungsstellen-Stammzertifikat ist nicht vertrauenswürdig. Installieren Sie das Zertifikat in den Sneicher vertrauenswürdiger	Zertifikatspeicher Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.
Stammzertifizierungsstellen, um die Vertrauensstellung zu aktivieren.	Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können einen Speicherort für die Zertifikate angeben.
	Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend)
Ausgestellt für: Camille Bauer Metrawatt AG Internal Root	Zertifikatspeicher:
CA	Durchsuchen
Ausgestellt von: Camile Bauer Metrawatt AG Internal Root CA	Zertifikatspeicher auswählen
Gültig ab 07. 09. 2018 bis 04. 09. 2028	Wählen Sie den Zertifikatspeicher, der verwei werden soll.
Zertifikat installieren) Ausstellererklärung Veitere Informationen über <u>Zertifikate</u>	Weitere Informationen über <u>Zertifikatspeicher</u> Vertrauenwurdige Stammeertifize Weitere Unformationen über Zertifikatspeicher Weitere Unformationen vertrauen Weitere Unformationen vertrauen Weitere Vertrauensurdige Harausscher Vertrauensurdige Harausscher Vertrauensurd

Das importierte Zertifikat ist für alle Geräte der PQ-, AM-, DM- und CU-Reihe gültig.

Der Installation des Zertifikats zustimmen, falls die folgende Sicherheitswarnung erscheint:



Kunden-Zertifikat

Ihr Zertifikat und den privaten Schlüssel via *Einstellungen* der *Sicherheit* im Punkt *Web-Sicherheit* hochladen.

Hochladen

Eine https-Kommunikation kann man auch nutzen, indem alle Browserwarnungen ignoriert werden und eine **unsichere** Verbindung zum Gerät hergestellt wird. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie jedoch in der vorgesehenen Netzwerkumgebung nicht so arbeiten.

6.9.6 Audit log (SYSLOG)

Sicherheitsbezogene Ereignisse, wie ...

- ein Computer stellt eine Verbindung zum Gerät her
- ein Benutzer meldet sich an / ab
- ein gescheiterter Anmelde-Versuch
- jede Änderung der Gerätekonfiguration
- das Anzeigen des Sicherheits-Logs durch einen Benutzer
- usw.

werden in einem Sicherheits-Log gespeichert, auf den über das Service-Menü zugegriffen werden kann.

I 2 3 4 5 > +5>> Results per page 25 T Filter Emergency Alert Critical Error Warning Notice Info Debug					
Time 🔻	PID	Priority	IP address	User name	Message
07.02.2020, 16:44:18	cb-gui[1523]	Notice	192.168.57.21:58824	admin	User logged in successfully
07.02.2020, 12:00:39	cb- pq3000[1516]	Notice	localhost	system	The device was power offFri Feb 7 09:41:26 2020
07.02.2020, 12:00:39	cb- pq3000[1516]	Notice	localhost	system	The device was power on Fri Feb 7 12:00:38 2020
06.02.2020, 14:25:02	cb-gui[2117]	Info	192.168.57.65:59614	admin	User logged out sucessfully
06.02.2020, 14:04:53	cb-gui[2117]	Notice	192.168.57.65:59378	admin	User logged in successfully
06.02.2020, 14:04:49	cb-gui[2117]	Warning	192.168.57.65:59378	admin	Failed login attempt# 1
06.02.2020, 13:55:14	cb-gui[2117]	Info	192.168.57.65:59256	admin	User logged out sucessfully
06.02.2020, 13:09:26	cb-gui[2117]	Notice	192.168.57.65:58678	admin	User logged in successfully
06.02.2020, 12:47:47	cb-gui[2117]	Info	192.168.57.65:58365	admin	User logged out sucessfully
06.02.2020, 12:21:37	cb-gui[2117]	Notice	192.168.57.65:57845	admin	User logged in successfully

Beispiel eines Security-Log: Der Schweregrad jeder Mitteilung wird mit einem Farbcode angezeigt, der auch als Filter-Kriterium dienen kann.

Jeder Eintrag kann, falls aktiviert, auch mit dem **SYSLOG**-Protokoll zur Sicherheitsüberwachung auf einen zentralen Log-Server übertragen werden. Diese Übertragung kann basierend auf UDP, TCP oder TLS erfolgen. Die Einstellungen für den Syslog-Server sind via Einstellungen | Kommunikation | Syslog Server verfügbar.


7. Bedienen des Gerätes

7.1 Bedienelemente



Die Bedienung des Gerätes erfolgt mit Hilfe von 6 Tasten.

< A V Þ

- > OK für Auswahl oder Bestätigung
- > ESC für Menüanzeige, Beenden oder Abbruch

Die **Funktion** der Bedientasten kann sich in ausgewählten Messwertanzeigen, bei der Parametrierung und in Service-Funktionen ändern.

7.2 Auswahl der anzuzeigenden Information



Die Auswahl der Information erfolgt über ein Menü. Die Menüpunkte können Untermenüs enthalten.

Anzeige des Menüs

ESC drücken. Mit jedem Tastendruck wird auf eine, eventuell vorhandene, höhere Menüebene gewechselt.

Anzeige von Informationen



Rückkehr in Messwertanzeige

Nach 2 min. ohne Interaktion, wird das Menü automatisch geschlossen und die letzte aktive Messwertanzeige dargestellt.

7.3 Messwertanzeigen und verwendete Symbole

Das Gerät benutzt zur Darstellung der Messwertinformation sowohl numerische als auch numerischgrafische Messwertanzeigen.



Bezug / Abgabe / induktiv / kapazitiv

Das Gerät stellt Informationen für alle vier Quadranten zur Verfügung. Quadranten werden üblicherweise mit den römischen Zahlen I, II, III und IV, gemäss nebenstehender Grafik, bezeichnet. Je nachdem, ob das gemessene System aus Erzeuger- oder Verbrauchersicht betrachtet wird, ändert sich aber auch die Interpretation der Quadranten: Die Energie welche aus der Wirkleistung in den Quadranten I+IV gebildet wird, kann dann z.B. als gelieferte oder bezogene Wirkenergie angesehen werden.

Um eine unabhängige Interpretation der 4-Quadranten Information zu ermöglichen, werden die Begriffe Bezug, Abgabe sowie induktive oder kapazitive Belastung bei der Anzeige der Daten deshalb vermieden. Sie sind durch die Angabe der Quadranten I, II, III oder IV, eine Kombination derselben, oder eine entsprechende grafische Darstellung ausgedrückt. Die gewünschte Sichtweise kann durch Auswahl des Zählpfeilsystems (Verbraucher oder Erzeuger) in den Einstellungen der Messung festgelegt werden.



Verwendete Symbole

.

Damit ein Messwert eindeutig beschrieben ist, reichen Kurzbezeichnung (z.B. U_{1N}) und Einheit (z.B. V) oft nicht aus. Einige Messwerte benötigen zusätzliche Informationen, welche mit einem der nachfolgenden Symbole oder einer Kombination mehrerer Symbole dargestellt wird:

М
\oplus
\oplus
\oplus
\oplus
I.II.III.IV

Mittelwert	ΣΗΤ	Zähler (Hochtarif)
Mittelwert Trend	ΣLT	Zähler (Niedertarif)
Bimetallfunktion (Strom)		Maximalwert
Energie Quadranten I+IV	▼	Minimalwert
Energie Quadranten II+III	TRMS	Echt-Effektivwert
Energie Quadranten I+II	RMS	Effektivwert (z.B. nur Grundwellen oder Oberschwingungsanteil)
Energie Quadranten III+IV	(H1)	Nur Grundwellenanteil
Quadranten	Ø	Mittelwert (von RMS-Werten)

Beispiel

CM ²	1		💻 🗋 ᅷ 27.09.2021 15:44
Р	ΣΗΤ	•	1419123 wh
Р	ΣLT		0 Wh
Р	ΣΗΤ	Ð	1419123 wh
P_	ΣLT		0 Wh

Zähler für CM1 mit Tarif- und Quadranten- Information

7.4 Rücksetzen von Messdaten

- **Zählerstände** können während des Betriebs individuell über das Service-Menü gesetzt oder zurückgesetzt werden.
- Aufgezeichnete Loggerdaten können individuell über das Service-Menü gelöscht werden. Dies macht immer dann Sinn, wenn die Auswahl der aufzuzeichnenden Grössen geändert wurde.

7.5 Konfiguration



Die Konfigurationsmöglichkeiten des Gerätes können kundenspezifisch reduziert sein, so dass bestimmte Parameter vordefiniert sind und nicht geändert werden können.

7.5.1 Konfiguration am Gerät

Mit Ausnahme des Sicherheitssystems kann das Gerät vollständig über das Menü Einstellungen konfiguriert werden. Der Umfang der einstellbaren Grössen kann bei kundenspezifischen Implementierungen von den unten gezeigten Möglichkeiten abweichen.

Änderungen werden erst angewendet, wenn die Abfrage "Konfigurations-Änderungen speichern" beim Verlassen des Einstellmenüs vom Anwender akzeptiert wurde. Änderungen im Menü "Land und Uhr" werden unmittelbar übernommen (z.B. andere Benutzersprache), müssen aber trotzdem gespeichert werden.

- Land und Uhr: Anzeigesprache, Datumsformat, Zeitzone, Zeitsynchronisationsquelle, Zeit / Datum
- Anzeige: Auffrischrate und Helligkeit des Displays, Bildschirmschoner
- Kommunikation: Einstellungen der Kommunikations-Schnittstellen <u>Ethernet</u> und <u>Modbus/RTU.</u> Zusätzlich kann ein <u>SFTP-Server</u> definiert werden, an den anwenderdefinierte Datenfiles gesendet werden sollen.
- **Messung**: Anschlussart, Drehrichtung, Nennwerte U/I/f, Abtastung, <u>Zählpfeilsystem</u> *Hinweise*
 - U / I-Wandler: Das Verhältnis Primär- zu Sekundärwert wird nur für die Umrechnung der gemessenen Sekundär- auf Primärwerte verwendet, so dass z.B. 100 / 5 gleichwertig mit 20 / 1 ist. Die Werte haben keinen Einfluss auf das Anzeigeformat der Messwerte.
 - Nennspannung: Wird als 100%-Wert für die Überwachung von Netzqualitätsereignissen verwendet und entspricht der vereinbarten Spannung U_{din} gemäss IEC 61000-4-30
 - Nennstrom: Bezugswert für die Skalierung des Oberschwingungsanteils TDD der Ströme
 - Maximale Primärwerte U/I: Diese Werte werden nur f
 ür die Festlegung des Anzeigeformats der Messwerte verwendet. So kann z.B. die Auflösung der Anzeigewerte optimiert werden, da keine Abh
 ängigkeit zu installierten Wandlern besteht.
 - Synchrone Abtastung: ja=die Abtastung wird an die gemessene Netzfrequenz angepasst, so dass die Anzahl der Abtastwerte pro Netzperiode konstant bleibt; nein=die Abtastung erfolgt konstant basierend auf der eingegebenen Nennfrequenz
 - Referenzkanal: Die Messung der Netzfrequenz erfolgt über den ausgewählten Spannungs- oder Stromeingang
- **Netzqualität**: Definition der Parameter zur Überwachung von PQ-Ereignissen. Es können auch anwenderspezifische Grenzen für die Bewertung der PQ-Statistik gesetzt werden.
- **Mittelwerte | Standardgrössen**: Intervallzeit und Synchronisationsquelle für die vordefinierten Leistungsmittelwerte
- **Mittelwerte | Frei definierte Grössen**: Auswahl von bis zu 12 Grössen für die Bildung von Mittelwerten und Auswahl einer gemeinsamen Intervallzeit und Synchronisationsquelle
- Bimetallstrom: Auswahl der Einstellzeit für die Bestimmung des Bimetallstroms
- Zähler | Standard-Zähler: Tarifumschaltung EIN/AUS, Zählerskalierung

- Zähler | Frei definierte Zähler: Basisgrössen (Px,Qx,Q(H1)x,Sx,Ix), Tarifumschaltung EIN/AUS, Zählerskalierung
- Zähler | Zählerlogger: Auswahl des Ableseintervalls
- Digitaleingänge: Entprellzeit (minimale Pulsbreite), Pulsrate und Polarität der Digitaleingänge
- **Digitalausgänge | Digitalausgang**: Status-, Puls- oder ferngesteuerter <u>Digitalausgang</u> mit Quelle, Pulsdauer, Polarität, Anzahl Pulse / Einheit
- Sicherheitssystem: Definition des <u>Sicherheitssystems</u> (RBAC, https, Whitelist). Lokal kann das RBAC nur freigegeben oder gesperrt werden, die Verwaltung der Login-Daten und Rechte muss via Website erfolgen.
- **Demo-Modus**: Aktivierung eines Vorführmodus; Messdaten werden simuliert. Demo-Modus beendet sich automatisch beim Neustart des Gerätes.
- **Gerätebeschreibung**: Eingabe verschiedener Texte, welche hauptsächlich für die Berichtserstellung verwendet werden, z.B. Device tag, Dokumenttitel, Gerätestandort und mehr. Hinweis: Nur die Zeichen 'a'...'z', 'A'...'Z' und '0'...'9' können verwendet werden.
- **Datenexport-Scheduler**: Über die <u>Webseite</u> können Tasks definiert werden, welche regelmässig ausgeführt werden sollen. Solche Aufgaben erzeugen Datenfiles, welche an einen SFTP-Server gesendet und/oder lokal gespeichert werden. Über die lokale Konfiguration können diese Tasks nur freigegeben oder gesperrt werden.

7.5.2 Konfiguration via Webbrowser

0	Es wird empfohlen als Browser Google-Chrome oder Firefox zu verwenden.
Ø	Internet Explorer funktioniert nur mit Einschränkungen (z.T. fehlende Texte, Firmware-Update nicht möglich)

Für die Konfiguration via Webbrowser wird die Geräte-Homepage aufgerufen:

- IPv4-Kommunikation: http://IPv4_addr, z.B. http://192.168.1.101
- IPv6-Kommunikation: http://[IPv6_addr], z.B. http://[fd2d:bb44:97f1:3976::1]

Damit dieser Aufruf funktioniert müssen PC und Gerät unter Einbezug der Subnetz-Maske im gleichen Netz sein. Falls die <u>sichere Kommunikation via HTTPS</u> aktiviert und das Root-Zertifikat installiert ist, wird die Webseite mit https anstelle von http aufgerufen.



Geräte-Webseite bei Verwendung von Google Chrome

192.168.1.101/webgui/index.html#	Das Schloss-Symbol zeigt an, dass eine sichere Verbindung besteht (nur bei Verwendung von https)
	Drei Informationen:
	Die Speicherkarte ist vorhanden und speichert Daten
	Es besteht eine Netzwerkverbindung
	 Kein Benutzer mit Anmeldeinformation ist eingeloggt. Die dem Benutzer <u>anonymous</u>⁴ gewährten Informationen werden angezeigt.



Via WEB-GUI können unter Verwendung des Menüs Einstellungen dieselben Einstellungen vorgenommen werden, wie über das lokale GUI.

Zusätzlich kann das <u>Sicherheitssystem</u> und der <u>Datenexport-Scheduler</u> eingestellt werden. Unter Umständen müssen vorgenommene Änderungen im Gerät gespeichert werden, bevor alle Parameter angepasst wurden. Es erscheint dann die Meldung:



Falls diese Abfrage nicht bestätigt wird, können nicht gespeicherte Änderungen der aktuellen Konfiguration verloren gehen. Die im Gerät gespeicherte Konfiguration kann vom Anwender auf einen Datenträger gespeichert und von dort auch wieder geladen werden. Der Ablauf des Speicher- bzw. Ladevorgangs kann je nach Browser unterschiedlich sein.

Die Einstellungen des Sicherheitssystems sind nicht Teil der Konfigurationsdatei. Es gibt keine Möglichkeit Sicherheitseinstellungen von einem Gerät zu einem anderen

zu transferieren. Laden einer Konfigurationsdatei von einem Datenträger Die Konfigurationsdaten der ausgewählten Datei werden direkt ins Gerät geladen und die Werte im WEB-GUI entsprechend aktualisiert. Normalerweise unterscheiden sich die Geräte bezüglich Netzwerk- bzw. Modbus-Einstellungen und Geräte-Bezeichnung. Deshalb kann beim Laden der Datei angegeben werden, ob die entsprechenden Einstellungen des Gerätes beibehalten oder mit den Werten der zu ladenden Datei überschrieben werden sollen. × Sie überschreiben die Gerätekonfiguration! Wollen Sie wirklich eine neue Konfiguration aktivieren? Gerätebeschreibung überschreiben Ethernet überschreiben RS-485 Modbus/RTU überschreiben Hochladen Abbrechen Speichern der aktuellen Einstellungen des WEB-GUIs ins Gerät Speichern der Geräte-Konfiguration auf einen Datenträger Achtung: Im WEB-GUI vorgenommene Änderungen der Einstellungen, welche noch nicht im Gerät gespeichert wurden, werden nicht auf den Datenträger geschrieben.

7.6 PQ-Überwachung

Die Netzqualitäts-Überwachung liefert sowohl eine statistische Auswertung, welche eine Bewertung der Einhaltung von Normen (z.B. EN 50160) oder Lieferverträgen erlaubt, als auch Aufzeichnungen von Netzereignissen (z.B. Spannungseinbruch), um deren Ursachen und Folgen analysieren zu können. Über die Webseite des Gerätes können auch direkt Konformitätsberichte erstellt werden.

7.6.1 PQ-Ereignisse

Das Gerät überwacht die Spannungsereignisse gemäss IEC 61000-4-30. Im Auslieferungszustand sind die Ansprechschwellen auf die Werte der EN50160 für ein Niederspannungs-Verbundnetz gesetzt, können aber vom Anwender auf seine Bedürfnisse angepasst werden.

Zusätzlich zu den Anforderungen der IEC 61000-4-30 kann das Gerät auch Spannungsunsymmetrie und Frequenzabweichungen überwachen.

Überwachte Ereignisse	Ansprechschwelle	Hysterese	Bezugswert
Spannungseinbruch	90%	2%	
Spannungsunterbruch	10%	2%	
Spannungsüberhöhung	110%	2%	Nennspannung
Schnelle Spannungsänderung (RVC)	6%	50% ¹⁾	
Homopolare Spannung	50%	2%	
Frequenz-Anomalie	untere: 99% obere: 101%	0.5%	Nennfrequenz

¹⁾ Bezogen auf die entsprechende Ansprechschwelle

Das Gerät überprüft die vom Anwender definierten Werte nicht. Falls diese nicht plausibel sind, können Ereignisse eventuell nicht korrekt erkannt oder falsch klassifiziert werden. Insbesondere sollte die Ansprechschwelle für RVC-Ereignisse nicht grösser als die Hälfte der Differenz der Ansprechschwellen von Spannungsüberhöhung und Spannungseinbruch sein.

Aufzeichnungen

Falls eines der obigen Ereignisse auftritt, zeichnet das Gerät sowohl die jede Halbperiode aktualisierten RMS-Werte als auch die Abtastwerte für alle Spannungs- und Stromkanäle auf. Die Aufzeichnungszeiten können via *Einstellungen* | *Netzqualität* | *Ereignisaufzeichnung* eingestellt werden.



Hinweis: Die Ereignisaufzeichnungszeit "RMS(1/2): Nach Auslösung" ist eine maximale Aufzeichnungsdauer. Sie wird auf die effektive Ereignisdauer + 1s reduziert, falls die Ereignisdauer kürzer ist als die konfigurierte Zeit.

Erfasste PQ-Ereignisse können über das lokale Display oder die Webseite des Gerätes <u>visualisiert</u> werden.

Signalspannungen

Das Gerät überwacht Signalspannungen, welche zu Steuerzwecken über das Netz übertragen werden, und zeichnet diese als Ereignisse auf. Typischerweise sind dies Rundsteuersignale. Der Anwender kann die Frequenz der Signalspannung, die Ansprechschwelle und Hysterese (bezogen auf die Nennspannung) sowie die Aufzeichnungsdauer in Vielfachen der Erfassungsperiode von 10/12 Perioden festlegen. Die Aufzeichnungsdauer darf 120s nicht überschreiten. Die Rundsteuerfrequenz liegt typischerweise unterhalb 3 kHz und kann beim lokalen Energiedienstleister nachgefragt werden.

Referenzkanal		U1 •
Rundsteuerfrequenz	Hz	375
Ansprechschwelle	%	2
Hysterese	%	1
Aufzeichnungsdauer (10/12 Perioden)	#	50

7.6.2 PQ-Statistik

Die Netzqualität wird durch einen Vergleich der vom Gerät gemessenen PQ-Parameter mit vertraglich vereinbarten Grenzwerten bestimmt. Der Bewertungs-Zeitraum beträgt normalerweise mindestens eine Woche, um auch die Variationen zwischen Wochentagen und Wochenenden zu berücksichtigen.

Das Gerät kann über die Webseite eine Bewertung der gemessenen PQ-Parameter nachfolgenden Normen vornehmen:

- EN 50160 (2010), Niederspannung, Verbundnetz
- EN 50160 (2010), Niederspannung, Inselnetz
- EN 50160 (2010), Mittelspannung, Verbundnetz
- EN 50160 (2010), Mittelspannung, Inselnetz
- EN 50160 (2010), Hochspannung, Verbundnetz
- EN 50160 (2010), Hochspannung, Inselnetz
- IEC 61000-2-2 (2002), öffentliche Niederspannungsnetze
- IEC 61000-2-4 (2002), industrielle und nicht öffentliche Netze bis 35kV, Klasse 1
- IEC 61000-2-4 (2002), industrielle und nicht öffentliche Netze bis 35kV, Klasse 2
- IEC 61000-2-4 (2002), industrielle und nicht öffentliche Netze bis 35kV, Klasse 3
- IEC 61000-2-12 (2003), öffentliche Mittelspannungsnetze
- Anwenderspezifische Grenzwertsätze

Die Auswertung der PQ-Statistik ist im Kapitel <u>Datenaufzeichnung | PQ-Statistik</u> gezeigt, insbesondere auch die Erzeugung von Konformitätsberichten.

Messgrösse	Erfassungsintervall	Angewendete Grenzwerte
Netzfrequenz	10 s	Die angewendeten Grenzwerte und Zeitbedingungen der voreingestellten Normen
Spannungsänderungen	10 min.	sind über die Webseite des Gerätes ersichtlich.
Flicker P _{st}	10 min.	Sie können über das folgende Menü angezeigt werden:
Flicker Pit	2 h	Einstellungen Netzqualität
Signalübertragungs-Spannungen	3 s	Benutzerdef. Grenzwerte (Norm)
Unsymmetrie der Netzspannung	10 min.	Im gleichen Menü können auch
THDS der Netzspannungen	letzspannungen10 min.benutzerspezifische Datensä anzuwendenden Grenzwerte Auswertebedingungen definieHarmonische10 min.Imm	benutzerspezifische Datensätze mit anzuwendenden Grenzwerten und
Spannungs-Harmonische		Auswertebedingungen definiert werden.
Spannungs-Interharmonische	10 min.	Benutzerspezifische Datensätze können auch wieder gelöscht werden.

Erfasste PQ-Parametergruppen

7.6.3 Bereitstellung von PQ-Daten

PQ-relevante Daten wie Netzqualitätsereignisse oder Netzqualitätsstatistiken können vom Gerät im Standard-Format PQDIF nach IEEE 1159.3 erzeugt werden. Die automatische oder ereignisgesteuerte Erzeugung solcher Dateien kann im <u>Datenexport-Scheduler</u> im Einstellmenü definiert werden. Als Voreinstellung werden tägliche PQDIF periodisch nach Mitternacht für den vergangenen Tag erstellt und in einer hierarchischen Zeitstruktur (Jahr, Monat, Tag) zum <u>Download</u> bereitgestellt.

PQDIF-Dateien können über das Web-Interface auch manuell erzeugt werden. Dies ist sowohl für den laufenden Tag (Daten seit Mitternacht) oder zusammenhängende, auswählbare Zeitbereiche bis 7 Tage möglich. Die Datei(en) wird in der Zeitstruktur jeweils im Endtag eingefügt. Für Daten die mit einem roten Punkt versehen sind, existieren bereits Dateien.



Falls für den gewählten Zeitbereich bereits PQDIF-Dateien im Gerät gespeichert sind, wird untenstehende Warnung angezeigt:



7.7 Datenaufzeichnung

Der Datenlogger ermöglicht Langzeit-Aufzeichnungen von Messwertverläufen, Ereignissen und PQ-Statistiken. Einige dieser Aufzeichnungen haben vordefinierten, andere anwenderdefinierten Inhalt.

Zusätzlich kann dateibasierende Information periodisch mit dem <u>Datenexport-Scheduler</u> erzeugt werden. Diese Daten können intern gespeichert und / oder sicher an einen SFTP-Server gesendet werden.

Aufzeichnungen werden generell im Endlos-Modus gemacht. Die ältesten Daten werden gelöscht, sobald der zugeordnete Speicherbereich zu mehr als 80% belegt ist.

Gruppe	Art der Daten	Abfrage	
<u>PQ-Ereignisse</u>	Das Auftreten von PQ-Ereignissen wird in die Liste der PQ-Ereignisse eingetragen. Durch Auswahl der Einträge von Spannungsereignissen können Messwertverläufe während der Störung angezeigt werden	Ereignisse	 PQ-Ereignisse und Signalspannungen
<u>Sicherheits-</u> <u>Ereignisse</u>	Sicherheits-Log (SYSLOG)	Service	Log des Sicherheitssystems
<u>PQ-Statistik</u>	Für ein wählbares Wochenintervall wird die Auswertung der PQ-Statistik, abhängig von der ausgewählten Norm angezeigt. Zusätzlich können Tagestrends überwachter PQ-Variablen angezeigt werden. Mit Hilfe des PQ-Easy Reports können Konformitäts- Berichte direkt über die Webseite erzeugt werden.		

7.7.1 PQ-Ereignisse

Konfiguration der aufzuzeichnenden Ereignisse

Siehe 7.6

Anzeige von PQ-Ereignisaufzeichnungen (lokal)

Aufgezeichnete Ereignisse sind in Form eines Logbuches verfügbar, wobei Signalspannungs-Ereignisse in einer separaten Liste abgelegt sind. Sie sind mit der Zeit des Auftretens, der Restspannung und der Dauer in der PQ-Ereignisliste eingetragen. Durch Auswahl eines Listeneintrages gelangt man in die grafische Anzeige der Messwertverläufe während des Ereignisses.



Anzeigematrix auf dem lokalen Display am Beispiel des PQ3000

Einschränkung der angezeigten Werte auf dem lokalen Display

Die dargestellte Information kann vom Anwender an seine Bedürfnisse angepasst werden. Bei angezeigter Grafik können nach Auswahl von <OK> in einem Einstellfenster die anzuzeigenden Messgrössen ausgewählt werden.

Spannungsanzeige

~ (
Stromai	220100
Suomai	IZEIGE



Gemischte Anzeige

UIN	
U2N	
U3N	ON O
UNE	OFF
I 1	ON
l2	ON
13	ON
IN	OFF

Anzeige von PQ-Ereignissen (WEB-GUI)

Wie beim lokalen GUI sind die aufgezeichneten Ereignisse in Form eines Logbuches verfügbar. Die Ereignisse können nach Ereignistyp und Ereignisdatum gefiltert werden.

Durch Auswahl eines Listeneintrages gelangt man in die grafische Anzeige der zugehörigen Messwertverläufe während des Ereignisses.

PQ-Ereigniss	e Signalspannung				
	12.01.2021 → 11.02.202	1 Aktueli	ste Ereignisse		
K <	1 > +5>> E	rgebnisse pro Seite	100	~	
Filter	ungsüberhöhung Spanr	nungseinbruch Spa	nnungsunterbruch	Schnelle Spannungsänderung	Stromüberhöhung
Schna	ppschuss Frequenzabw	veichung Unsymme	etrie		
Zeit		Ereignistyp 🌲	Triggerkanal 🗘	Detail	¢
03.02.2	121 6,330 0.070	Schnelle Spannungsänderung	U2, U3	ΔUmax: 22.7212 V ΔUss: 0.224274 V	
28.01.2 07:33:3	0.203	Schnelle Spannungsänderung	U2, U3	ΔUmax: 18.6258 V ΔUss: 0.302536 V	
27.01.2	0.010	Spannungseinbruch	UI	Restspannung: 206.943 V Tiefe: 23.0569 V	
23.01.2 04:10:0	0.060	Schnelle Spannungsänderung	U1, U3	ΔUmax: 15.5417 V ΔUss: 0.0931854 V	
17.01.2 06:58:2	0.740	Schnelle Spannungsänderung	U3	ΔUmax: 11.6334 V ΔUss: 0.163696 V	
15.01.2 10:55:0)21 ,841 1.010	Schnelle Spannungsänderung	U1, U2	ΔUmax: 23.1888 V ΔUss: 0.687881 V	
15.01.2	0.070	Schnelle	112	ΔUmax: 14.0877 V	

Liste der PQ-Ereignisse







2 ms

20.07.2020 11:55:26,526135

53 ms

104 ms

155 ms

20

0 49 ms

7.7.2 PQ-Statistik

Aus der PQ-Statistik Übersicht ist sehr einfach ersichtlich, ob die Grenzwerte der <u>überwachten Kriterien</u> eingehalten werden oder nicht. Jedes Kriterium wird mit einem Balken dargestellt, welcher sich aus mehreren Farbkomponenten zusammensetzen kann:



Beispiel für die Überwachung von Spannungsänderungen:



- Zu erfüllender Grenzwert ist mit einem roten Strich markiert (95% der Gesamtzeit)
- U1N: Anforderung erfüllt, da grüner Balken > 95%
- U2N: Anforderung nicht erfüllt, da grüner Balken < 95%
- U3N: Anforderung erfüllt, da grüner Balken > 95%

Anzeige der PQ-Statistik Übersicht (WEB-GUI)

Anwahl über das Menü PQ-Statistik



Anzeige der PQ-Statistik Übersicht (lokal)

Anwahl über das Hauptmenü | PQ-Statistik

lau	ptmenü	21.04.2017 13
h.	Oberschwingungen	Navioation
3-	Vektordiagramm	
888	Kurvenform	
M	Ereignisse	
ÍЙ)	PQ-Statistik	Unterment
X	Service	
O,	Einstellungen	

Die PQ-Statistik wird immer für die vergangenen sieben Tage angezeigt. Ein anderer Zeitbereich kann nicht ausgewählt werden.

Die Norm für die Bewertung der Statistik kann durch Anwahl des Eintrags "Norm" geändert werden.



Anzeige von Details der PQ-Statistik

Für die aufgezeichneten PQ-Grössen können Details auf Tagesbasis angezeigt werden. Auf dem lokalen Display ist diese Anzeigemöglichkeit auf den vergangenen Tag eingeschränkt.

 Frequenz	Tagesstatistik U	Harmonische U	Interharmonische U
 Verteilung	Spannung	Harmonische U1x	Interharm. U1x
Tagesstatistik	Flicker Pst	Harmonische U2x	Interharm. U2x
	Flicker Plt	Harmonische U3x	Interharm. U3x
	U-Unsymm.		
	THD U		

Lokale Anzeigemöglichkeiten









Erstellen eines Konformitätsberichtes via Web-Seite des Gerätes – PQ-Easy Report

Via 🗋 kann ein Konformitätsbericht im PDF-Format erstellt werden.

19.09.2021 00:00:00

26.09.2021 00:00:00



- 2. Norm auswählen deren Konformität bewertet werden soll
- 3. Umfang des Berichtes wählen (3 Stufen)
- 4. Kommentar eingeben, der auf der ersten Seite des Berichts angezeigt wird
- 5. Berichtserstellung starten...

Während der Berichtserstellung wird am oberen Bildschirmrand eine Fortschrittsanzeige angezeigt. Die Dauer für die Erstellung hängt vom gewählten Berichtsumfang, dem Auswertezeitraum und der Anzahl der erfassten PQ-Ereignisse ab.

Der erstellte Bericht kann heruntergeladen werden.

Je nach verwendetem Browser und dessen Einstellungen, kann entweder gewählt werden wo die Datei gespeichert werden soll oder der Bericht wird ins Standard-Downloadverzeichnis gespeichert.

CAMILLE BAUER 20%	
> PQ-Statistik PQ-Bericht erstellen	
Deckblatt Übersicht Detailansicht Ereignisse Abbrechen	
PQ-Bericht erstellen Bericht erfolgreich erstellt. Herunterlader Abbrechen	3

Start

Ende

- 27

Beispiel eines Konformitätsberichtes

a) Übersicht





b) Details





7.8 Messwert-Informationen in Dateiform

Messwert-Informationen können auch mit Hilfe des Datenexport-Schedulers in Dateiform bereitgestellt werden. Solche Dateien können:

- Periodisch oder ereignisgesteuert an einen SFTP-Server gesendet werden
- Lokal im Gerät gespeichert und über das Web-Interface heruntergeladen werden

Die Verwaltung und Einrichtung von Aufgaben für die Bereitstellung von Dateien erfolgt über das Menü Datenexport | Automatisierter Datenexport im Einstellmenü.

7.8.1 Vordefinierte Aufgaben

Der Datenexport-Scheduler enthält zwei vordefinierte Aufgaben für die Bereitstellung von PQDIF-Dateien mit Netzqualitätsinformationen:

				Aufgabe erstellen
aktiv	Name	Erstellung	Datei	Aktion
	Periodic PQDIF	Täglich (letzte 7 Tage)	[PQDIF] Alles in einer Datei	• lokal speichern
	PQ Events	Sofort	[PQDIF] Ereignisse	• an SFTP-Server senden

Diese Aufgaben können aktiviert, deaktiviert und geändert, aber nicht gelöscht werden. Als Aktionen können die lokale Speicherung und das Senden an einen SFTP-Server definiert werden.

Periodic PQDIF

Diese Aufgabe wird periodisch jeweils kurz nach Mitternacht ausgeführt und speichert die Datei(en) in einer hierarchischen Zeitstruktur (Jahr, Monat, Tag). Durch Auswahl des Eintrags kann die Aufgabe angepasst werden. Es kann gewählt werden, ob die Information in einer Datei oder in bis zu drei Dateien (Statistics, Histograms, Events) enthalten sein soll. Der Zeitraum kann entweder einen Tag oder sieben Tage umfassen, die Erzeugung kann täglich oder wöchentlich erfolgen. Werkseinstellung ist die tägliche Erzeugung von bis zu 3 Dateien, jeweils für den vergangenen Tag.

Periodic PODIF			
Datei	_		
PQDIF	~	Alles in einer Datei	~
Erstellung			
Täglich (letzte 7 Tage)	~		
Täglich (letzte 24 Stunden)			
Wöchentlich (letzte 7 Tage)			
Aktion	_		
lokal speichern		~	

PQ Events

Wenn diese Aufgabe aktiviert ist, wird eine PQDIF-Datei mit den Ereignisdaten erzeugt, sobald ein PQ-Ereignis beendet ist. Typischerweise wird diese dann an einen SFTP-Server gesendet.

7.8.2 Periodische Datei-Informationen erzeugen

(Diese Funktion kann bei kundenspezifischen Geräteausführungen fehlen)

Zusätzlich zu den vordefinierten Aufgaben können Tasks definiert werden, welche CSV-Dateien mit Mittelwert-Daten in regelmässigen Abständen erzeugen. Diese Dateien können dann lokal gespeichert und/oder an einen SFTP-Server gesendet werden.

Via "Aufgabe erstellen" können neue Aufgaben erstellt werden. Ein Beispiel ist unten dargestellt:

Name	
24h_Leistungsmittelwerte]
Datei	
CSV 🗸	Mittelwerte 🗸
Erstellung	
Täglich (letzte 24 Stunden) 🛛 🗸]
aktiv	
Aktion	
- lokal speichern	~
- an SFTP-Server senden	~
Unterverzeichnis	PowerMeans
Sendefenster	bis zu 1 Stunde 🗸

Die Aufgabe "24h_Leistungsmittelwerte" soll täglich CSV-Dateien erzeugen, mit den Standard-Leistungsmittelwerten der vergangenen 24 Stunden.

Die Dateien werden sowohl lokal gespeichert, als auch in den Unterordner "PowerMeans" eines SFTP-Servers gesendet. Die <u>Einstellungen</u> des zu verwendenden SFTP-Servers können über Kommunikation | SFTP im Einstellmenü definiert werden.

Das gewählte Sendefenster bewirkt eine zufällige Übertragung der Datei zum SFTP-Server innerhalb einer Stunde ab Erzeugung. Das Sendefenster kann bis zu 6 Stunden betragen, aber auch deaktiviert sein, um eine unmittelbare Übertragung zu erzwingen.

Die Aufgabenliste zeigt dann drei aktive Tasks. Die vordefinierten Aufgaben sind grau markiert, da sie nur deaktiviert aber nicht entfernt werden können. Die neue Aufgabe "24h_Leistungsmittelwerte" dagegen kann jederzeit vollständig geändert, deaktiviert oder wieder gelöscht werden.

				Aufgabe erstellen
aktiv	Name	Erstellung	Datei	Aktion
	Periodic PQDIF	Täglich (letzte 7 Tage)	[PQDIF] Alles in einer Datei	• lokal speichern
	PQ Events	Sofort	[PQDIF] Ereignisse	• an SFTP-Server senden
	24h_Leistungsmittelwerte	Täglich (letzte 24 Stunden)	[CSV] Mittelwerte	 lokal speichern an SFTP-Server senden

Über die Einstellungen am lokalen Display können Aufgaben nur aktiviert / deaktiviert werden.

CSV-Einstellungen

CSV-Dateien sind für die Übertragung von Mittelwertstatistiken vorgesehen. Über die unten angezeigten Parameter können die Formatierung und der Inhalt der erzeugten Dateien an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Trennzeichen	Strichpunkt	~
Dezimaltrennzeichen	Punkt	~
Zeitformat	Lokalzeit +AB	~
Einschliesslich Min/Max-Werte	Ja	~
Skaliert nach	Nominalwerte	~
Nachkommastellen	3	

- Das **Trennzeichen** separiert die einzelnen Einträge auf einer Textzeile, für die spätere Darstellung in Tabellenform.
- Das **Dezimaltrennzeichen** definiert wie Zahlen bzw. Messwerte in die Datei geschrieben werden. Das Dezimaltrennzeichen muss dem länderspezifischen Zahlenformat des Betriebssystems entsprechen, damit die CSV-Datei ohne Importvorgang direkt in Excel geöffnet werden kann. Übliche Trennzeichen sind Punkt (123.45) oder Komma (123,45).
- Zeitformat legt das zu schreibende Zeitformat fest. Beim Zeitformat "Lokalzeit+AB" werden bei der Umschaltung von Sommer- auf Winterzeit die doppelt vorkommenden Einträge zwischen 2 und 3 Uhr mit den Buchstaben A und B ergänzt.
- **Einschliesslich Min/Max-Werte** legt fest ob Mittelwerte mit / ohne Minimum und Maximumwerte in die CSV-Datei geschrieben werden.
- **Skaliert nach** legt fest, ob der Zahlenwert sich an der Grundeinheit (z.B. 1087.65W) oder an den entsprechend den Nominalwerten festgelegten Einheiten (z.B. 1.0876kW), welche auch im Web-Interface verwendet werden, orientiert.
- **Nachkommastellen** legt die Anzahl der Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen fest, mit der die Zahlen in die Datei geschrieben werden.

7.8.3 Zugriff auf Dateien-Informationen via Webseite

> Service > Lokaler Datenspeicher > Daten herunterladen

Über das Service-Menü **Lokaler Datenspeicher | Daten herunterladen** kann auf die im Gerät gespeicherten Dateien zugegriffen werden. Abhängig von den im Datenexport-Scheduler definierten Aufgaben kann die verfügbare Dateistruktur unterschiedlich sein:

- csv: Datenablage für alle CSV-Dateien welche lokal gespeichert werden
- pqdif: Datenablage für alle PQDIF-Dateien welche lokal gespeichert werden

Die existierende Dateistruktur wird dann in einem neuen Tab angezeigt.

N	me	÷	Geän
	CSV		
	pqdif		

Dateien im **pqdif**-Verzeichnis sind in einer hierarchischen Zeitstruktur (Jahr, Monat, Tag) abgelegt. Durch Auswahl des gewünschten Datums und Doppelklick auf die Datei, kann ein PQDIF einfach herunterladen werden.

> Service > Lokaler Datenspeicher > Daten herunterladen

C /pqdif/y2021/m02/d11						
Name	÷	Geändert	¢	Grösse	¢	¢
•					-	
PQ3000-1175278002_20210211_Events		12.02.2021, 01:12:2	22	10.4	19 MB	Ē
PQ3000-1175278002_20210211_Histograms		12.02.2021, 01:12:3	37	48.	64 kB	Ē
B03000-1175278002 20210211 Statistics		12.02.2021, 01:12:3	37	972.	26 kB	前

7.8.4 Periodisches Versenden an einen SFTP-Server

Falls im Datenexport-Scheduler als Aktion das Senden an einen SFTP-Server ausgewählt wurde, werden die entsprechenden Dateien periodisch an den in den Einstellungen der Kommunikation eingestellten SFTP-Server versendet.

Host	tenserv.camillebauer.intra
Port	22
Benutzername	sftpuser
Passwort	
Basisverzeichnis	data
Nur mit vertrauenswürdigem Server verbinden	Nein 🗸

Zur Erhöhung der Sicherheit kann eingestellt werden, dass sich das Gerät nur mit einem vertrauenswürdigen Server verbindet. Dieser muss bei der Aktivierung dieser Einstellung verfügbar sein und sendet seinen öffentlichen Schlüssel an das Gerät. Wenn dieser Schlüssel akzeptiert wird, wird der Host in die Liste der vertrauenswürdigen Server aufgenommen.

	×
	Wenn Sie diesem Host vertrauen, drücken Sie auf Ja um dessen Schlüssel aufzubewahren
	Algorithmus:ssh-rsa
	MD5:b7:d6:c7:9c:37:ab:c7:8f:6d:e5:90:57:01:b6:8f:6b
-	la Nein
	Ja

7.8.5 Auswertung der PQDIF-Dateien

Für die Auswertung der Daten der PQDIF-Dateien kann entweder die SmartCollect PM20 Software (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein kostenfreiesTool mit beschränktem Funktionsumfang, wie der PQDiffractor von Electrotek Concepts (<u>http://www.pqview.com/pqdiffractor/</u>; Registrierung erforderlich) oder jede andere Software (z.B. Dranview-7) welche das PQDIF-Format unterstützt, verwendet werden.

Die **SmartCollect PM20** ermöglicht eine weitergehende Analyse der PQ-Daten. Ereignisse können grafisch analysiert oder in einer ITIC-Kurve dargestellt werden, welche alle PQ-Ereignisse mit Restspannung und Ereignisdauer enthält. Es können auch Konformitätsberichte, z.B. nach EN50160, erstellt werden.



Darstellung eines Spannungseinbruchs mit der SmartCollect PM20 Software

7.9 Timeouts

Geräte mit Display sind für die Anzeige von Messdaten konzipiert. Deshalb wird jeder andere Vorgang nach einer bestimmten Zeit ohne Anwender-Interaktion beendet und das zuletzt aktive Messwertbild wieder angezeigt.

Menü-Timeout

Wird 2 min. lang die aktuelle Menüauswahl nicht mehr geändert, tritt ein Menü-Timeout auf. Dabei spielt es keine Rolle, ob das aktuell angezeigte Menü das Hauptmenü oder ein Untermenü ist: Das Menü wird geschlossen und das zuletzt aktive Messwertbild wieder angezeigt.

Konfigurations-Timeout

Nach 5 min. ohne Interaktion in einer Parameter-Auswahl oder während der Eingabe eines Wertes im Einstellungs-Menü, wird der aktive Konfigurationsschritt abgebrochen, wobei der zugehörige Parameter unverändert bleibt. Der nächste Schritt hängt dann davon ab, was vorgängig gemacht wurde:

- Falls der Anwender vor dem abgebrochenen Schritt keine Konfigurationsparameter geändert hat, wird das Hauptmenü angezeigt und das Gerät beginnt ein mögliches Menü-Timeout zu überwachen.
- Falls der Anwender vor dem abgebrochenen Schritt Konfigurationsparameter geändert hat, wird die Abfrage "Konfiguration speichern?" angezeigt. Falls der Anwender diese Abfrage nicht innerhalb zwei Minuten beantwortet, wird die geänderte Konfiguration gespeichert und aktiviert. Danach wird das zuletzt aktive Messwertbild wieder angezeigt.

8. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung

8.1 Kalibration und Neuabgleich

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung abgeglichen und geprüft. Der Auslieferungszustand wird erfasst und in elektronischer Form abgelegt.

Die Messunsicherheit von Messgeräten kann sich während des Betriebs ändern, falls z.B. die spezifizierten Umgebungsbedingungen nicht eingehalten werden. Auf Wunsch kann bei uns im Werk eine Kalibrierung, verbunden mit einem eventuellen Neuabgleich, zur Sicherstellung der Genauigkeit durchgeführt werden.

8.2 Reinigung

Die Anzeige und die Bedientasten sollten in regelmässigen Abständen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.



Schäden durch Reinigungsmittel

Reinigungsmittel können nicht nur die die Klarheit der Anzeige beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen. Verwenden Sie deshalb keine Reinigungsmittel.

8.3 Batterie

Das Gerät enthält eine Batterie zur Pufferung der internen Uhr. Diese kann vom Anwender nicht getauscht werden. Der Ersatz kann nur im Werk erfolgen.

8.4 Entsorgung

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Dies gilt insbesondere für die eingebaute Batterie.

9. Technische Daten

Messeingänge

Spannung Basisgerät PQ5000CL-0/-1

Nennspannung:	57,7400 V_LN (UL: 347 V_LN), 100693 V_LL (UL: 600 V_LL);
Messbereich max.:	520 V _{LN} , 900 V _{LL} (Sinus)
Messkategorie:	600V CAT III
Messunsicherheit:	± 0,1%
Eigenverbrauch:	\leq U ² / 1,54 M Ω pro Phase
Impedanz:	1,54 MΩ pro Phase
Überlastbarkeit:	dauernd: 520 V _{LN} , 900 V _{LL}
	10 x 1 s, Intervall 10s: 800 V _{LN} , 1386 V _{LL}

Spannung Basisgerät PQ5000CL-2/-3

Nennspannung:	$100230 \; V_{LN} , 173400 \; V_{LL}$
Messbereich max .:	265 V _{LN} , 460 V _{LL} (Sinus)
Messkategorie:	300V CAT III
Messunsicherheit:	± 0,1%
Eigenverbrauch:	\leq U ² / 1,54 M Ω pro Phase
Impedanz:	1,54 MΩ pro Phase
Überlastbarkeit:	dauernd: 265 V _{LN} , 460 V _{LL}

Strommessung Basisgerät PQ5000CL (optional)

Nennstrom:	15 A; max. 7,5 A (sinusförmig)
Messkategorie:	300V CAT III
Messunsicherheit:	± 0,1%
Eigenverbrauch:	≤ I² x 0,01 Ω pro Phase
Überlastbarkeit:	10 A dauernd
	100 A, 5 x 1 s, Intervall 300 s

Strommessung Current Modul 3P / 3PN

Nennstrom:	400 A;
Maximalstrom:	8 kA;
Messkategorie:	600V CAT IV
Messunsicherheit:	± 0,5% (bei zentriertem Leiter und ohne Fremdfeld)
Winkelfehler:	± 1,0°
Design:	3 oder 4 Rogowski-Spulen

Messunsicherheit

Referenzbedingungen: Nach IEC/EN 60688, Umgebung 23°C±1K, sinusförmiger Eingang, Rogowski-Strommessung mit zentriertem Leiter und ohne Fremdfeld

Crässe	Strommessung via	
Grosse	Basisgerät (optional)	Current-Modul 3P / 3PN
Spannung:	± 0,1 %	± 0,1 %
Strom	± 0,1 %	± 0,5 %
Leistung:	± 0,5 %	± 2,0 % (typisch)
Leistungsfaktor:	± 0,2°	± 1,0°
Frequenz:	± 0,01 Hz	± 0,01 Hz
Wirkenergie	Klasse 0,2S, EN 62053-22	Klasse 3 (typisch)
Blindenergie	Klasse 0,5S, EN 62053-24	Klasse 3 (typisch)

Anschlussart:	4-Leiter, ungleichbelastet
Nennfrequenz:	42 <u>50</u> 58Hz
Abtastrate:	18 kHz (U), 54 kHz (I)
Datenspeicher intern:	16 GB

Power Quality

Art des Gerätes:	(IEC 62586-1) PQI-x FI1 P ower Q uality Instrument – Klasse A ; F ixe Installation; Innenraumanwendung mit unkontrollierten Temperatur-Variationen (1)
Messintervall:	200 ms (50Hz: 10 Perioden)
Markierungskonzept:	Mehrphasiger Ansatz gemäss IEC 61000-4-30
Zertifizierung:	Gemäss IEC 62586-2 (Norm für die Prüfung der Einhaltung der IEC 61000-4-30)
Zertifizierungsstelle:	Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS, eine unabhängige und akkreditierte Prüfstelle

Konformitätsbewertung nach IEC 62586-2: 2017

Кар.	PQ-Parameter	Compliance 120 V- 60 Hz	Compliance 230 V – 50 Hz
6.1	Netzfrequenz	Ja	Ja
6.2	Höhe der Versorgungsspannung	Ja	Ja
6.3	Flicker	Ja (Klasse F1)	Ja (Klasse F1)
6.4	Unterbrüche, Einbrüche, Überhöhungen der Versorgungsspannung	Ja	Ja
6.5	Unsymmetrie der Versorgungsspannung	Ja	Ja
6.6	Oberschwingungen der Spannungen	Ja	Ja
6.7	Interharmonische der Spannungen	Ja	Ja
6.8	Spannungen für Signalübertragung	Ja	Ja
6.9	Messung von Unter- und Überabweichung	Ja	Ja
6.10	Flagging	Ja	Ja
6.11	Unsicherheit der Zeitinformation	Ja	Ja
6.12	Variationen aufgrund externer Einflussgrössen	Ja	Ja
6.13	Schnelle Spannungsänderungen (RVC)	Ja	Ja

Nullpunktunterdrückung, Bereichseinschränkungen

Die Messung einer Grösse ist jeweils an eine Grundbedingung geknüpft, welche erfüllt sein muss, damit ein Wert bestimmt und via Schnittstelle ausgegeben bzw. auf dem Display angezeigt werden kann. Ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt, wird ein Ersatzwert als Messwert verwendet.

Grösse	Bedingung	Ersatzwert
Spannung	Ux < 1% Ux _{nenn}	0.00
Strom	Ix < 0,1% Ix _{nenn}	0.00
PF	Sx < 1% Sx _{nenn}	1.00
QF, LF, tanφ	Sx < 1% Sx _{nenn}	0.00
Frequenz	Spannungseingang zu klein	Nennfrequenz
Unsymmetrie U	Ux < 5% Ux _{nenn}	0.00
Phasenwinkel U	mind. eine Spannung Ux < 5% Ux _{nenn}	120°
Harm.U, THD-U	Grundharmonische < 5% Ux _{nenn}	0.00

Hilfsenergie	via Klemmen 13–14 (PQ5000CL-0/-1), intern (PQ5000CL-2/-3)
Nennspannung:	100230V AC 50/60Hz / DC ±15% (PQ5000CL-0/-1)
	100230V AC 50/60Hz ±15% (PQ5000CL-2/-3)
Überspannungskategorie:	OVC III
Leistungsaufnahme:	≤ 27VA, ≤ 12W (PQ5000CL-0/-1)
	≤ 60VA (PQ5000CL-2/-3)

Verfügbare Ein- und Ausgänge sowie Funktionserweiterungen

Grundgerät PQ5000CL-0/-1	1 Digitaleingang2 Digitalausgänge
Erweiterungen	Optionale Funktionen
	Strommessung im Basisgerät (nur bei PQ5000CL-0/-1)
	IEC 61850-Schnittstelle
	MQTT-Schnittstelle
	Störschreiber

I/O-Interface

Digitaleingang	via Steckklemmen (PQ5000CL-0/-1)
Nennspannung:	12 / 24 V DC (30 V max.)
Eingangsstrom:	< 7 mA
Logisch Null:	-3 bis +5 V
Logisch Eins:	8 bis 30 V
Minimale Pulsbreite:	70250 ms
Digitale Ausgänge	via Steckklemmen (PQ5000CL-0/-1)
Nennspannung:	12 / 24 V DC (30 V max.)
Nennstrom:	50 mA (60 mA max.)

Kommunikation

Ethernet	via RJ45-Buchse
Protokoll:	Modbus/TCP, NTP, http, https, IPv4, IPv6, IEC61850 (optional)
Physik:	Ethernet 100BaseTX
Mode:	10/100 Mbit/s, Voll-/Halbduplex, Autonegotiation
Modbus/RTU	via Steckklemme (A, B, C/X), nur PQ5000CL-0/-1
Protokoll:	Modbus/RTU
Physik:	RS-485, max. 1200m (4000 ft)
Baudrate:	9'600, 19'200, 38'400, 57'600, 115'200 Baud
Anzahl Teilnehmer:	≤ 32
Interne Uhr (RTC)	
Unsicherheit:	± 2 Minuten / Monat (15 bis 30°C)
Synchronisation:	keine, via Ethernet (<u>NTP-Protokoll</u>) oder <u>GPS</u>
Gangreserve:	> 10 Jahre
Umgebungsbedingunge	en, allgemeine Hinweise
Betriebstemperatur:	–10 bis <u>15 bis 30</u> bis + 55°C
Lagertemperatur:	-25 bis + 70°C;

Demensiemperatur.	
Lagertemperatur:	-25 bis + 70°C;
Temperatureinfluss:	0,5 x Messunsicherheit pro 10 K
Langzeitdrift:	0,5 x Messunsicherheit pro Jahr
Anwendungsgruppe:	II (nach EN 60 688)
Relative Luftfeuchte:	< 95% ohne Betauung
Betriebshöhe:	≤ 2'000 m über NN
Nur in Innenräumen zu ve	erwenden!

Mechanische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Polycarbonat (Makrolon)
Brennbarkeitsklasse:	V-0 nach UL94, selbstverlöschend, nicht tropfend, halogenfrei
Gewicht:	600 g (PQ5000CL-0/-1)
Abmessungen:	Massbilder

Vibrationsbeständigkeit (Test nach DIN EN 60 068-2-6)

Beschleunigung:	Gerät mit Display: ± 0,25 g (Betrieb); 1,20 g (Lagerung)			
	• Gerät ohne Display: ± 2 g			
Frequenzbereich:	1015010 Hz, durchsweepen mit			
	Durchlaufgeschwindigkeit: 1 Oktave/Minute			
Anzahl Zyklen:	Je 10, in den 3 senkrecht aufeinander stehenden Ebenen			

Sicherheit

Die Stromeingänge sind untereinander galvanisch getrennt.

Schutzklasse:	II (schutzisoliert, Spannungseingänge mit Schutzimpedanz)				
Verschmutzungsgrad:	2				
Berührungsschutz:	Front: IP40; Gehäuse: IP30; Klemmen: IP20				
Bemessungsspannung (gegen Erde):	Hilfsenergie 100…230V AC / DC I/O's: 24 V DC				
Prüfspannungen PQ5000CL-0/-1	Prüfdauer 60s, nach IEC/EN 61010-1 (2011)• Hilfsenergie gegen Eingänge U ¹):3600V AC• Hilfsenergie gegen Eingänge I:3000V AC• Hilfsenergie gegen Bus, I/O's:3000V AC• Eingänge U gegen Eingänge I:1800V AC• Eingänge U gegen Bus, I/O's ¹):3600V AC• Eingänge I gegen Bus, I/O's:3000V AC• Eingänge I gegen Bus, I/O's:3000V AC• Eingänge I gegen Bus, I/O's:3000V AC• Eingänge I gegen Eingänge I:1500V AC				
Prüfspannungen	Prüfdauer 60s, nach IEC/EN 61010-1 (2011)				

Prüfspannungen PQ5000CL-2/-3

• Hilfsenergie /Eingänge U gegen Bus ¹): 3000V AC

¹⁾ Nur bei Typenprüfung mit entfernten Schutzimpedanzen zulässig

Um den Schutz gegen elektrischen Schlag zu gewährleisten, verwendet das Gerät für die Spannungseingänge das Prinzip der Schutzimpedanz. Alle Kreise des Gerätes werden bei der Endprüfung getestet.



Bevor Hochspannungs- oder Isolationsprüfungen unter Einbezug der Spannungseingänge durchgeführt werden, müssen alle Ausgangsanschlüsse des Gerätes, insbesondere Digital-Ausgänge sowie Modbus- und Ethernet-Schnittstelle vom Gerät getrennt werden. Eine eventuelle Hochspannungs-Prüfung zwischen Ein- und Ausgangkreisen muss auf 500V DC begrenzt bleiben, da sonst elektronische Bauteile beschädigt werden können.

Angewendete Vorschriften, Normen und Richtlinien

IEC/EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
IEC/EN 61000-4-30 Ed.3	Verfahren zur Messung der Spannungsqualität
IEC/EN 61000-4-7	Verfahren zur Messung von Oberschwingungen und Zwischenharmonischen
IEC/EN 61000-4-15	Flickermeter – Funktionsbeschreibung und Auslegungsspezifikation
IEEE 1159.3	Recommended Practice for the Transfer of Power Quality Data
IEC 62586-1 Ed. 2	Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen – Messgeräte für die Spannungsqualität
IEC 62586-2 Ed. 2	Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen – Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit
EN50160	Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
IEC/EN 60688	Messumformer für die Umwandlung von Wechselgrössen in analoge oder digitale Signale
DIN 40110	Wechselstromgrössen
IEC/EN 60068-2-1/	Umweltprüfungen
-2/-30/-6/-27:	-1 Kälte, -2 Trockene Wärme, -30 Feuchte Wärme, -6 Schwingungen, -27 Schocken
IEC/EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Störaussendung für Industriebereiche
IEC/EN 61000-6-5	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Störfestigkeit im Bereich von Kraftwerken und Schaltstationen
IEC/EN 61131-2	Speicherprogrammierbare Steuerungen, Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen (digitale Ein-/Ausgänge 12/24V DC)
IEC/EN 62053-22	Elektronische Wirkverbrauchszähler der Genauigkeitsklassen 0,1 S 0,2 S und 0,5 S
IEC/EN 62053-24	Elektronische Grundschwingungs-Blindverbrauchszähler der Genauigkeitsklassen 0,5 S, 1 S, 1, 2 und 3
IEC/EN 62053-31	Impulseinrichtungen für Induktionszähler oder elektronische Zähler (S0-Ausgang)
IEC/EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse
UL94	Prüfung für die Entflammbarkeit von Kunststoffen für Bauteile in Einrichtungen und Geräten
2011/65/EU (RoHS)	EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

Warning

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This device complies with part 15 of the FCC:

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

10. Massbilder

Alle Masse in [mm]

LINAX PQ5000CL-0 / -1



LINAX PQ5000CL-2 / -3



Anhang

Г

A Beschreibung der Messgrössen

A1 Grund-Messgrössen

Die Grundmessgrössen des elektrischen Netzes werden alle 200ms, durch Mittelwertbildung über 10 Perioden bei Nennfrequenz 50Hz bestimmt. Die nachfolgenden Werte sind für jedes installierte Current Module und das Basisgerät (mit der Option «Strommessung im Basisgerät») verfügbar.

Messgrösse
Spannung U _{1N}
Spannung U _{2N}
Spannung U _{3N}
Spannung U ₁₂
Spannung U ₂₃
Spannung U ₃₁
Spannung U _{NE}
Strom I1
Strom I2
Strom I3
Strom im Neutralleiter I_N
Strom im Erdleiter IPE (berechnet)
Wirkleistung P
Wirkleistung P1
Wirkleistung P2
Wirkleistung P3
Gesamt-Blindleistung Q
Gesamt-Blindleistung Q1
Gesamt-Blindleistung Q2
Gesamt-Blindleistung Q3
Scheinleistung S
Scheinleistung S1
Scheinleistung S2
Scheinleistung S3
Frequenz F
Powerfaktor PF
Powerfaktor PF1
Powerfaktor PF2
Powerfaktor PF3
U _{mean} =(U1N+U2N+U3N)/3
I _{mean} =(I1+I2+I3)/3
Phasenwinkel zwischen U1 und U2
Phasenwinkel zwischen U2 und U3
Phasenwinkel zwischen U3 und U1
Winkel zwischen U1 und I1
Winkel zwischen U2 und I2
Winkel zwischen U3 und I3

Nullpunkt-Verlagerungsspannung U_{NE}

Ausgehend vom erzeugenden System mit dem (normalerweise geerdeten) Sternpunkt E, verschiebt sich bei unsymmetrischer Belastung der Sternpunkt (N) auf Verbraucherseite. Die zwischen E und N anliegende Verlagerungsspannung lässt sich durch vektorielle Addition der Spannungszeiger der drei Phasen ermitteln:

 $\underline{U}_{NE} = -(\underline{U}_{1N} + \underline{U}_{2N} + \underline{U}_{3N}) / 3$

Eine Verlagerungsspannung kann auch durch Oberwellen der Ordnung 3, 9, 15, 21 usw. entstehen, da sich die zugehörigen Ströme im Neutralleiter addieren.



A2 Oberschwingungs-Analyse

Die Analyse der Oberschwingungen erfolgt gemäss IEC 61000-4-7 über 10 Perioden bei 50Hz. Es werden die Spannungen des Basisgerätes und die Ströme des wählbaren Referenzkanals ausgewertet.

Messgrösse
THD Spannung U1N
THD Spannung U2N
THD Spannung U3N
TDD Strom I1
TDD Strom I2
TDD Strom I3
Oberwellenanteile 250. U1N
Oberwellenanteile 250. U2N
Oberwellenanteile 250. U3N
Oberwellenanteile 250. I1
Oberwellenanteile 250. I2
Oberwellenanteile 250. I3

Oberschwingungen

Oberschwingungen sind Vielfache der Grund- bzw. Netzfrequenz. Sie entstehen durch nichtlineare Verbraucher im Netz, wie z.B. drehzahlgeregelte Antriebe, Gleichrichter, Thyristorsteuerungen oder Leuchtstofflampen. Dadurch entstehen unerwünschte Nebenwirkungen, wie etwa die zusätzliche thermische Belastung von Betriebsmitteln oder Leitungen, welche zu vorzeitiger Alterung oder sogar zum Ausfall führen können. Auch die Zuverlässigkeit sensitiver Verbraucher kann beeinträchtigt werden und unerklärliche Störungen verursachen.

TDD (Total Demand Distortion)

Der gesamte Oberschwingungsanteil der Ströme wird zusätzlich als Total Demand Distortion, kurz TDD, bestimmt. Dieser ist auf den Nennstrom bzw. die Nennleistung skaliert. Nur so kann dessen Einfluss auf die angeschlossenen Betriebsmittel richtig abgeschätzt werden.

Die Genauigkeit der Oberschwingungs-Analyse ist stark abhängig von den eventuell eingesetzten Strom- und Spannungswandlern. Im Oberschwingungsbereich verändern diese sowohl die Amplitude als auch die Phasenlage der zu messenden Signale. Es gilt: Je höher die Frequenz der Oberschwingung, desto stärker die Dämpfung bzw. die Phasenschiebung.

A3 Netz-Unsymmetrie

Messgrösse
UR1: Mitsystem [V]
UR2: Gegensystem [V]
U0: Nullsystem [V]
U: Unsymmetrie UR2/UR1
U: Unsymmetrie U0/UR1

Unsymmetrie in Drehstromnetzen kann sowohl durch einphasige Belastung entstehen, als auch durch Störfälle, wie z.B. das Durchbrennen einer Sicherung, einen Erdschluss, einen Phasenausfall oder Isolationsfehler. Auch Oberwellenanteile 3., 9., 15., 21. usw. Ordnung, welche sich im Neutralleiter addieren, können zu Unsymmetrie führen. Auf Nennwert dimensionierte Betriebsmittel wie Drehstromgeneratoren, Transformatoren oder Motoren auf Verbraucherseite, können durch Unsymmetrie übermässig beansprucht werden. Dies kann zu verkürzter Lebensdauer oder thermisch bedingten Schädigungen oder Ausfällen führen. Eine Überwachung der Unsymmetrie hilft somit Kosten im Unterhalt zu sparen und verlängert die störungsfreie Betriebsdauer der eingesetzten Betriebsmittel.

Symmetrische Komponenten (nach Fortescue)

Die Bestimmung der Unsymmetrie mit Hilfe der symmetrischen Komponenten liefert Ergebnisse, welche für die Störanalyse und zu Schutzzwecken in Dreiphasennetzen verwendet werden können. Dabei wird das real existierende Netz in symmetrische Teilnetze aufgeteilt, das Mitsystem, das Gegensystem und bei Netzen mit Neutralleiter auch ein Nullsystem. Der Ansatz ist am besten bei rotierenden Maschinen zu verstehen. Das Mitsystem repräsentiert ein positives Drehfeld, das Gegensystem ein negatives (bremsendes) Drehfeld mit umgekehrter Drehrichtung. Das Gegensystem verhindert also, dass die Maschine das volle Drehmoment entwickeln kann. Bei Generatoren ist z.B. die maximale zulässige Schieflast (Stromunsymmetrie) typischerweise auf einen Wert von 8...12% begrenzt.

A4 Zähler

Messgrösse	
Wirkenergie I+IV,	Hochtarif
Wirkenergie II+III,	Hochtarif
Blindenergie I+II,	Hochtarif
Blindenergie III+IV,	Hochtarif
Wirkenergie I+IV,	Niedertarif
Wirkenergie II+III,	Niedertarif
Blindenergie I+II,	Niedertarif
Blindenergie III+IV.	Niedertarif

Die nachfolgenden Energiezählerwerte werden für jeden mit einem Current-Modul überwachten Abgang und bei vorhandener Option «Strommessung im Basisgerät» auch für die Einspeisung bereitgestellt.



B Anzeige-Matrix

B0 Kurzbezeichnung der Messgrössen

Momentanwerte

Name	Messgrössen-Identifikation		Einh.	Beschreibung		
U	U	U TRMS		Spannung im Netz		
U1N	U 1N	TRMS	V	Spannung zwischen den Leitern L1 und N		
U2N	U 2N	TRMS	V	Spannung zwischen den Leitern L2 und N		
U3N	U 3N	TRMS	V	Spannung zwischen den Leitern L3 und N		
U12	U 12	TRMS	V	Spannung zwischen den Leitern L1 und L2		
U23	U 23	TRMS	V	Spannung zwischen den Leitern L2 und L3		
U31	U 31	TRMS	V	Spannung zwischen den Leitern L3 und L1		
UNE	U NE	TRMS	V	Spannung zwischen N und PE		
I	1	TRMS	А	Strom im gleichbelasteten 1-, 3- oder 4-Leiter Netz		
11	I 1	TRMS	А	Strom im Leiter L1		
12	1 2	TRMS	А	Strom im Leiter L2		
13	1 3	TRMS	А	Strom im Leiter L3		
IN	I N	TRMS	А	Neutralleiterstrom		
IPE	I PE	TRMS	А	Erdstrom		
Р	Р	TRMS	W	Wirkleistung des Netzes (P = P1 + P2 + P3)		
P1	P 1	TRMS	W	Wirkleistung im Strang 1 (L1 – N)		
P2	P 2	TRMS	W	Wirkleistung im Strang 2 (L2 – N)		
P3	P 3	TRMS	W	Wirkleistung im Strang 3 (L3 – N)		
Q	Q	TRMS	var	Blindleistung des Netzes (Q = Q1 + Q2 + Q3)		
Q1	Q 1	TRMS	var	Blindleistung im Strang 1 (L1 – N)		
Q2	Q 2	TRMS	var	Blindleistung im Strang 2 (L2 – N)		
Q3	Q 3	TRMS	var	Blindleistung im Strang 3 (L3 – N)		
S	S	TRMS	VA	Scheinleistung des Netzes S		
S1	S 1	TRMS	VA	Scheinleistung im Strang 1 (L1 – N)		
S2	S 2	TRMS	VA	Scheinleistung im Strang 2 (L2 – N)		
S3	S 3	TRMS	VA	Scheinleistung im Strang 3 (L3 – N)		
F	F	TRMS	Hz	Frequenz des Netzes		
PF	PF	TRMS		Wirkfaktor P / S		
PF1	PF 1	TRMS		Wirkfaktor P1 / S1		
PF2	PF 2	TRMS		Wirkfaktor P2 / S2		
PF3	PF 3	TRMS		Wirkfaktor P3 / S3		

Zähler

Name	Messgrössen-Identifikation		Einh.	Beschreibung		
ΣP_I_IV_HT	Р	\oplus	ΣΗΤ	Wh	Wirkenergie I+IV,	Hochtarif
ΣP_II_III_HT	Р	\oplus	ΣΗΤ	Wh	Wirkenergie II+III,	Hochtarif
ΣQ_I_II_HT	Q	\oplus	ΣΗΤ	varh	Blindenergie I+II,	Hochtarif
ΣQ_III_IV_HT	Q	\oplus	ΣΗΤ	varh	Blindenergie III+IV,	Hochtarif
ΣP_I_IV_NT	Р	\oplus	ΣLT	Wh	Wirkenergie I+IV,	Niedertarif
ΣP_II_III _NT	Р	€	ΣLT	Wh	Wirkenergie II+III,	Niedertarif
ΣQ_I_II_NT	Q	\oplus	ΣLT	varh	Blindenergie I+II,	Niedertarif
ΣQ_III_IV_NT	Q	\oplus	ΣLT	varh	Blindenergie III+IV,	Niedertarif

Grafische Messwertanzeigen

Name	Darstellung	Beschreibung
PHASOR	CM 1 [1222099010] 28.09.2021 17:41	Grafik: Alle Strom- und Spannungsvektoren
PHASE_SEQ	CM 1 [1222099010] 28.09.2021 17:43 Spannung R Strom R	Drehrichtungsanzeige für die Spannungen und die Ströme eines Current Module, hier CM1
но_іх	Ungerade Harmonische I 29.09.2021 12:39 L1 TDD 0.4% L2 TDD 0.6% L3 TDD 0.5% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47	Ungerade Oberschwingungen 3. bis 49. + Total Demand Distortion aller Ströme
HO_UX	(wie HO_IX)	Ungerade Oberschwingungen 3. bis 49. + Total Harmonic Distortion aller Spannungen
HE_IX	(wie HO_IX)	Gerade Oberschwingungen 2. bis 50. + Total Demand Distortion aller Ströme
HE_UX	(wie HO_IX)	Gerade Oberschwingungen 2. bis 50. + Total Harmonic Distortion aller Spannungen
INST_UI	$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Momentanwerte der Spannungen und Ströme mit Phasenwinkel-Information

INST_PQS	L1 L2 L3 PEN P 2.24 2.29 2.33 - kW Q -0.05 0.10 -0.15 - kvar S 2.24 2.29 2.33 - kVA	Momentanwerte der Leistungen pro Phase
INST_SYS	CM 1 [1222099010] 28.09.2021 17.43 SYS 1 I 9.97 A P 6.87 kW Q 0.17 kvar S 6.88 kVA F 49.999 Hz	Momentanwerte der Systemgrössen
B1 Vorortanzeige

	Momentanwerte				
	CM1	CM2	СМЗ.	►	CM10
_	CM 1 [1222099010]				
	PHASOR				
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				
	INST_UI				
	CM 1 [1222099010]				
	L1 L2 L3 PEN P 2.24 2.29 2.33 - kW Q -0.05 0.10 -0.15 - kvar S 2.24 2.29 2.33 - kVar				
	INST PQS				
	SYS 28.09.2021 17.43 I 9.97 A P 6.87 kW Q 0.17 kvar S 6.88 kVA F 49.999 Hz				
	INST SYS				
•	CM 1 [1222099010] Spannung Q Strom Q PHASE SEQ				



C FCC statement

The following statement applies to the products covered in this manual, unless otherwise specified herein. The statement for other products will appear in the accompanying documentation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 for digital apparatus. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/T.V. technician for help.

Camille Bauer AG is not responsible for any radio television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Camille Bauer AG. The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Stichwortverzeichnis

A
Anzeige-Matrix70
В
Bedienelemente37
E
Elektrische Anschlüsse
Current Link
Digitalausgang17
Hilfsenergie 16
Leiterquerschnitte
Modbus-Schnittstelle18
Spannung13
Strom14
Ethernet installation23
F
FCC statement74
Firewall
G
Geräte-Übersicht6
Н
HTTPS
I
I, II, III, IV
IEC6185027
Inbetriebnahme

Menübedienung
Messgrössen
Grundgrössen67
Netz-Unsymmetrie69
Nullpunkt-Verlagerungsspannung
Oberschwingungs-Analyse68
Zähler69
Messwertanzeigen
Messwerte
Rücksetzen40
N
N
Netz-Unsymmetrie
NTP25
Nullpunktunterdrückung62

P
PQ-Ereignisaufzeichnungen48
PQ-Statistik51
PQ-Überwachung44
R
Römische Zahlen
Rücksetzen von Messwerten40
S
Sicherheitshinweise
Sicherheitssystem
Simulation
Symbole
Symmetrische Komponenten
SYSLUG
Т
Technische Daten61
U
Überprüfen der Installation21
W

Ζ

NTP......25

Zeitsynchronisation

PM 1002615 000 01