

Darf es auch etwas präziser sein...?



Für raue Serviceeinsätze und Labor

- ⇒ ergonomisch, kompakt, robust
- ⇒ bedienerfreundlich
- ⇒ Isolations- / Niederohm- / Spannungsmessung
- ⇒ 600V CAT III / 300V CAT IV

METRISO | **INTRO**
ISOLATIONS | TESTER

METRISO INTRO

Der METRISO INTRO erfüllt alle Erwartungen und Bedürfnisse für den Einstieg in die Premium-Klasse. Durch die gewählten Funktionalitäten eignet er sich besonders für Anwendungen bei der Fehlersuche oder zur Überprüfung in Elektroinstallationen sowie im Dienstleistungs- oder Industriebereich. Des Weiteren können Sie mit dem Isolations- und Widerstandsmessgerät METRISO INTRO schnell und rationell Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100, ÖVE-EN 1 (Österreich), NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz) und weitere länderspezifische Vorschriften prüfen. Der Tester entspricht den Bestimmungen IEC/EN 61557 / VDE 0413.

Sie führen alle erforderlichen elektrischen Messungen und Prüfungen schnell, sicher und rückführbar durch.

Das Isolations-Messgerät ist für folgende Anwendungen geeignet:

- ▲ Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen, je nach Ausführung bis 1000V
- ▲ Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
- ▲ Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit
- ▲ Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) – EN 1081

Das erleichtert Ihre messtechnischen Aufgaben:

- ▲ Warnung bei berührungsgefährlicher Spannung
- ▲ Schnellprüfung mittels roter Signal-LED am Gerät
- ▲ Akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschreitungen
- ▲ Messspannung 250, 500, 1000V DC
- ▲ Messbereich 100 ... 10 GΩ
- ▲ Niederohmmessung 0,01 ... 10 Ω mit automatischer Umpolung
- ▲ Spannungsmessung bis 1000V AC TRMS / DC
- ▲ Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohmmessung

Optionales Zubehör:



▲ Prüfspitze für Fernauslösung



▲ Bereitschaftstasche

Bestelldaten:

Typ	Artikel
METRISO INTRO	M550N
Prüfspitze für Fernauslösung	Z550A
Bereitschaftstasche	Z550C
METRISO INTRO-Set (METRISO INTRO + Prüfspitze für Fernauslösung + Bereitschaftstasche)	M551N



GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15 ■ 90449 Nürnberg ■ Germany
Fon: +49 911 8602-111 ■ Fax: +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com ■ info@gossenmetrawatt.com

JETZT NEU!
Die
GMC-I App:



Erhältlich im
App Store

