

SECULIFE | IS, SECULIFE | IS RK1 Illumination Sensor

3-349-773-01
1/9.13

SECULIFE IS, SECULIFE IS RK1 für Raumlichtüberwachung

- Stromversorgung 90-264 VAC oder USB
- Signalisierung durch Leuchtdioden
- Einfach in der Bedienung
- Dauerbetrieb fähig



Die Messgeräte SECULIFE IS und SECULIFE IS RK1 ermöglichen die Prüfung der Umgebungsbeleuchtung. Sie verlängern den vorgeschriebenen Zyklus der Konstanzprüfungen an Bildwiedergabegeräten (BWG) bei den Kenngrößen „Schleierleuchtdichte“ und „Maximalkontrast“ auf ein halbes Jahr.

Im Falle von Wiederholungsmessungen im Rahmen einer Abnahme- oder Konstanzprüfung, entfällt eine nochmalige Messung der „Schleierleuchtdichte“. Die bis zu 60-minütige Wartezeit, bis zum Erreichen eines stabilen Zustands gemäß BWG, entfällt.

SECULIFE wird dort eingesetzt, wo es eine konstante Beleuchtung, wie z. B. an Befundungsmonitoren und Betrachtungsgeräten in der Medizin (DIN 6856-1) ankommt.

Im Bereich von 20 – 60 Lux (RK1 = 0 – 50 Lux) zeigt das Gerät mit einer grünen Leuchtdiode den zulässigen Raumlichtwert an. Eine rote Leuchtdiode signalisiert das Verlassen des für die Befundung zulässigen Raumlichtbereiches.

Bestellangaben

Beschreibung	Typ	Artikelnummer
Raumlichtüberwachungsmessgerät	SECULIFE IS	M688B
Raumlichtüberwachungsmessgerät, Raumklasse 1	SECULIFE IS RK1	M688F

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie

- www.gossenmetrawatt.com

Technische Daten

Überwachungsbereich	20 – 60 Lux (RK1 0 – 50 Lux)
Schutzklasse II	nach VDE 0106 Teil 1
Elektromagnetische Verträglichkeit EMV	nach Richtlinie 89/336/EWG vom 1.1.1996
Versorgung	Netzteil 90 V – 240 V (50 – 60 Hz) oder über USB-Kabel an PC

Lieferumfang

- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Netzteil

Erstellt in Deutschland • Änderung vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet